SGH-i550

Instrukcja obsługi

Korzystanie z przewodnika

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia. Podstawowe informacje na temat urządzenia można znaleźć w skróconej instrukcji.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszym przewodniku:

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu

Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

▶ *Przeczytaj* – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ▶ s. 12 (oznacza odnośnik do strony 12)

→ *Następnie* – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Naciśnij klawisz [ ] → **Multimedia** → **Odtw. muz.**. (oznacza naciśnięcie [ ], następnie **Multimedia**, a następnie **Odtw. muz.**)

[ ] *Nawiasy kwadratowe* – klawisze telefonu, na przykład: [ ] (oznacza klawisz zasilania)

< > *Nawiasy ostrokątne* – przyciski programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie objęte licencją firmy Symbian Ltd. © 1998-2007. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.

- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – identyfikator Bluetooth QD ID : B013176
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi....4

Komunikacja....13

Połączenia....13
Wiadomości....16
Rejestry....31
Opcje komunikacji....34

Multimedia....39

Odtwarzacz muzyki....39
Aparat....41
Galeria....44
Video Editor....45
Flash® Player....48
RealPlayer®....48
Dyktafon....50
PC Studio....50

Funkcje osobiste....52

Kontakty....52
Kalendarz....56
Quickoffice®....58
Adobe® Reader®....59
Notatki....60

Internet....61

Przeglądanie stron WWW....61
Zmiana ustawień przeglądarki....63
Dodawanie zakładek....63
Korzystanie z zakładek....64
Zapisanie strony internetowej i wyświetlenie jej w trybie offline....64
Pobieranie plików z Internetu....65

Łącza 66
Korzystanie z łączności Bluetooth 66
Połączenie przez USB 69
Synchronizacja urządzenia 71

Aplikacje dodatkowe 73
Kalkulator 73
Zegar 73
Konwerter 75
Sterowanie głosem 77
Dane GPS 78
Punkty orientacyjne 80

Zarządzanie 81
Menedżer plików 81
Menedżer aplikacji 82
Menedżer urządzeń 83
Menedżer kluczy aktywacji 85
Menedżer kart pamięci 86
Menedżer połączeń 87

Ustawienia 89
Ustawienia ogólne 89
Ustawienia telefonu 94
Ustawienia połączeń 97
Ustawienia aplikacji 100

Rozwiązywanie problemów 103

Indeks 108

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub niedozwolonych sytuacji i zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.

Informacje na temat bezpieczeństwa

WARNING

Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Urządzenie i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu

Korzystanie z zestawu słuchawkowego przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie. Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między urządzeniem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że urządzenie wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego sprzętu medycznego, należy natychmiast wyłączyć urządzenie oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego sprzętu medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie urządzenia w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Urządzenie należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Urządzenie może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na urządzeniu należy trzymać go luźno, delikatnie naciskać przyciski, używać funkcji ograniczających liczbę przycisków do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA !

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu

Należy unikać używania urządzenia w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z urządzenia. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie urządzenia w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia.

Wyłączanie urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego

Urządzenie może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie urządzenia lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Urządzenie może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu należy wyłączyć urządzenie lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 45°C). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.

- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z urządzenia

- Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać urządzenia w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Urządzenie zostało zbudowane ze złożonych elementów elektronicznych, które należy chronić od uderzeń i nieostrożnego traktowania. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować urządzenia. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Nie należy używać lampy błyskowej ani latarki w zbyt małej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Narażenie urządzenia i kart pamięci na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Urządzenie emituje fale radiowe, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i sprzęt medyczny w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z urządzenia należy korzystać, trzymając je w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi z innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 wata na kilogram tkanki.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,719 wata na kilogram. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji obsługi deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej urządzeniom mobilnym.

rozdział 1

Komunikacja

Urządzenie umożliwia przesyłanie i odbieranie wielu typów połączeń i komunikatów przez sieci komórkowe i Internet.

Połączenia

Informacje na temat korzystania z funkcji połączeń urządzenia. Informacje na temat podstawowych funkcji połączeń można znaleźć w skróconej instrukcji.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. Naciśnij dwukrotnie klawisz [*], aby wstawić znak +, zastępujący międzynarodowy kod dostępu.
2. Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) nawiąż połączenie, naciskając klawisz [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Nawiązywanie połączenia z listy kontaktów

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [ ] → **Kontakty**, aby wyświetlić listę kontaktów.
2. Przejdź do kontaktu lub wyszukaj go, wprowadzając kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby zadzwonić pod domyślny numer przypisany do danego kontaktu.

Możesz także nacisnąć trackball, aby otworzyć dane kontaktu i wybrać inny numer lub typ połączenia (np. wideo).

Wstawianie pauzy

W przypadku łączenia się z systemami automatycznymi istnieje możliwość wstawienia pauzy pomiędzy numerem telefonu i kolejnymi cyframi.

Aby wstawić pauzę, naciśnij klawisz [*] w celu wybrania typu pauzy:

- **p** (pauza automatyczna) – naciśnij trzykrotnie klawisz [*], aby wstawić automatyczną pauzę. Urządzenie zatrzyma transmisję na dwie sekundy, a następnie prześle cyfry wprowadzone po pauzie.
- **w** (pauza ręczna) – naciśnij klawisz [*] cztery razy, aby wstawić pauzę ręczną. Po pauzie należy nacisnąć klawisz <**Wyślij**>, aby przesłać pozostałe cyfry.

Wyświetlanie i odpowiadanie na nieodebrane połączenia

Nieodebrane połączenia są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia.

Aby odpowiedzieć na nieodebrane połączenie:

1. Naciśnij trackball.
2. Przejdź do nieodebranego połączenia.
3. Naciśnij [ ], aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przejdź do numeru i naciśnij klawisz [ ].

Przekazywanie połączeń

Funkcja ta nie musi być obsługiwana przez danego usługodawcę usług i/lub sieć.

Aby przekazywać połączenia przychodzące na inny numer:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Ustawienia** → **Telefon** → **Przek. połączeń**.
2. Przejdź do odpowiedniego typu połączeń i naciśnij trackball.
3. Przejdź do typu przekazywania i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Uaktywnij**.
4. W przypadku połączeń głosowych przejdź do numeru docelowego (skrzynki pocztowej lub innego telefonu) i naciśnij trackball.
5. W razie potrzeby wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.

Zakaz (blokowanie) połączeń

Do uaktywnienia tej funkcji wymagane jest hasło zakazu otrzymane od usługodawcy.

Aby zablokować rozmowy przychodzące z konkretnego numeru:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Ustawienia** → **Telefon** → **Zakaz połączeń**.
2. Przejdź do odpowiedniego typu zakazu i naciśnij trackball.
3. Wprowadź hasło zakazu i naciśnij klawisz <**OK**>.

W przypadku trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego hasła urządzenie zostanie zablokowane. Skontaktuj się z usługodawcą.

Wiadomości

Informacje na temat funkcji wiadomości. Instrukcje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w skróconej instrukcji. Objaśnienie opcji można znaleźć w "Opcje komunikacji," ▶ 34.

Foldery wiadomości

Po wybraniu opcji Wiadomości wyświetlana jest funkcja **Nowa wiadom.** oraz lista folderów:

- **Sk. odbiorcza**: odebrane wiadomości, poza wiadomościami e-mail i sieciowymi
- **Moje foldery**: szablony wiadomości i wiadomości zapisane
- **Skrz. pocztowa**: odebrane wiadomości e-mail; po utworzeniu skrzynki pocztowej w tym miejscu wyświetlana jest wybrana nazwa
- **Robocze**: wiadomości, które nie zostały jeszcze wysłane
- **Wysłane**: niedawno wysłane wiadomości
- **Sk. nadawcza**: tymczasowy magazyn wiadomości oczekujących na przesłanie
- **Raporty**: raporty doręczenia wiadomości SMS i MMS; przed wysłaniem wiadomości konieczne jest włączenie opcji raportu doręczenia

- Wiadomości wysłane za pośrednictwem interfejsu Bluetooth nie są zapisywane w folderze **Robocze** lub **Wysłane**.
- W przypadku wysłania wiadomości MMS na adres e-mail, możesz nie otrzymać raportu doręczenia.

Ikony skrzynki odbiorczej

W skrzynce odbiorczej, obok wiadomości wyświetlane są następujące ikony:

Ikona	Opis
	Nieprzeczytana wiadomość SMS
	Powiadomienie o wiadomości MMS
	Nieprzeczytana wiadomość MMS
	Nieprzeczytana wiadomość inteligentna
	Nieprzeczytana wiadomość usługowa
	Dane otrzymane za pośrednictwem interfejsu Bluetooth
	Nieznany typ wiadomości

Stan skrzynki nadawczej

Jeśli znajdujesz się poza obszarem usług lub nie dysponujesz połączeniem z siecią lub serwerem pocztowym, komunikaty pozostają w skrzynce nadawczej do momentu odzyskania połączenia z siecią. Stan skrzynki nadawczej zawiera wyjaśnienie powodu przechowywania wiadomości w skrzynce nadawczej:

- **Wysyłana**: urządzenie łączy się z siecią – wiadomość zostanie wysłana natychmiast.
- **Oczekująca**: wiadomość znajduje się w kolejce za inną wiadomością i zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe.
- **Wyślij ponownie o (godzina)**: wysyłanie wiadomości nie powiodło się. Wiadomość zostanie wysłana o określonej godzinie. Aby wysłać wiadomość natychmiast, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyślij**.
- **Wstrzymana**: wysłanie wiadomości zostało zaplanowane na późniejszą godzinę

- **Nie powiodło się**: urządzenie kilkakrotnie próbowało wysłać wiadomość, lecz działania te zakończyły się niepowodzeniem

Wiadomości SMS

Wiadomości tekstowe o długości przekraczającej 160 znaków są wysyłane jako co najmniej dwie wiadomości, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Wiadomości** → **Nowa wiadom.** → **Wiadomość SMS**.
2. Wprowadź numer telefonu lub naciśnij trackball, aby wybrać kontakt.
3. Przejdź w dół i wprowadź tekst.
4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij trackball.

Wyświetlanie wiadomości SMS

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Wiadomości** → **Sk. odbiorcza**.
2. Przewiń do wiadomości, a następnie naciśnij trackball.

Pobieranie wiadomości z karty SIM

W przypadku wiadomości tekstowych zapisanych na karcie SIM, przed ich wyświetleniem konieczne jest skopiowanie ich do telefonu.

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Wiadomości** → **<Opcje>** → **Wiadomości SIM**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Zaznacz/Usuń zazn.** → **Zaznacz** (aby zaznaczyć jedną wiadomość) lub **Zaznacz wszystko** (aby zaznaczyć wszystkie wiadomości).

3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Kopiuj** → **Sk. odbiorcza** lub folder.

Wiadomości zapisane w ten sposób w folderze można wyświetlić.

Wiadomości MMS

Przed rozpoczęciem wysyłania wiadomości MMS konieczne jest zdefiniowanie punktu dostępu.

Ustawianie punktu dostępu

Usługodawca może przekazać ustawienia punktu dostępu poprzez wiadomość inteligentną. Aby automatycznie ustawić punkt dostępu za pomocą wiadomości inteligentnej, patrz "Zapisywanie danych wiadomości inteligentnych w urządzeniu," ▶ 29.

Aby ustawić punkt dostępu ręcznie:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Ustawienia** → **Połączenie** → **Punkty dostępu**.
2. Przejdź w dół i naciśnij trackball, aby wybrać istniejący punkt dostępu lub naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Nowy punkt dostępu**.
3. Określ opcje punktu dostępu zgodnie z instrukcjami usługodawcy.

Wysyłanie wiadomości MMS

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Wiadomości** → **Nowa wiadom.** → **Wiadomość MMS**.
2. Wprowadź numer telefonu lub naciśnij trackball, aby wybrać kontakt.
3. Przejdź w dół i wprowadź temat.
4. Przejdź w dół i wprowadź tekst.

5. Aby wstawić istniejący obiekt multimedialny, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wstaw obiekt** → typ obiektu. Aby utworzyć i wstawić nowy obiekt multimedialny, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wstaw nowy** → typ obiektu.
6. Aby wysłać wiadomość, naciśnij trackball i wybierz opcję **Wyślij**.

Maksymalna rozdzielczość wstawianych zdjęć to 176x144.

Edycja wiadomości MMS

Przed wysłaniem wiadomości MMS można przeprowadzić jej edycję:

- Aby dodać pola do nagłówka wiadomości, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Pola adresów** → typ pola
- Aby zmienić układ wiadomości, naciśnij klawisz <**Opcje**> → pozycja tekstu
- Aby wyświetlić podgląd wiadomości, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Podgląd**
- Aby usunąć element, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Usuń obiekt** → element

Do slajdów można dodawać zdjęcia, dźwięki i filmy wideo. Jednakże do każdego slajdu można dodać tylko jeden typ pliku.

Wyświetlanie wiadomości MMS

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [✉] → **Wiadomości** → **Sk. odbiorcza**.
2. Przewiń do wiadomości, a następnie naciśnij trackball.

Odsłuchiwanie poczty głosowej

Jeśli numer poczty głosowej został zdefiniowany przez usługodawcę, dostęp do poczty głosowej możesz uzyskać naciskając i przytrzymując klawisz [**1**]. Jeśli numer poczty głosowej nie został wstępnie ustawiony lub w przypadku konieczności zmiany numeru poczty głosowej:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Narzędzia** → **Skrz. połącz.**.
2. Wprowadź numer poczty głosowej dostarczony przez usługodawcę.
3. Naciśnij klawisz <**OK**>.

Dostęp do poczty głosowej można teraz uzyskać, naciskając i przytrzymując klawisz [**1**] w trybie gotowości.

Wiadomości e-mail

Przed wysłaniem lub odebraniem wiadomości e-mail musisz utworzyć skrzynkę pocztową.

Tworzenie skrzynki pocztowej

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Wiadomości** → <**Opcje**> → **Ustawienia** → **E-mail**.
2. Przewiń do opcji **Skrzynka w użyciu** i naciśnij trackball.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>.
4. Naciśnij trackball, aby uruchomić kreatora skrzynki pocztowej, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nowa skrzynka pocztowa jest wyświetlana automatycznie w folderze Wiadomości. Aby zmienić bieżącą skrzynkę pocztową, wróć do ustawień poczty elektronicznej i zmień ustawienie opcji "Skrzynka w użyciu" na inną skrzynkę (kroki 1 i 2 powyżej).

> W przypadku korzystania z protokołu POP3 skrzynka pocztowa nie jest automatycznie uaktualniana, gdy łączysz się z siecią. W celu wyświetlenia nowych wiadomości należy się rozłączyć, a następnie połączyć ponownie.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [✉] → **Wiadomości** → **Nowa wiadom.** → **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail lub naciśnij trackball, aby wybrać kontakt.
3. Przejdź w dół i wprowadź temat.
4. Przejdź w dół i wprowadź tekst.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wstaw** → typ załącznika (opcjonalnie).
6. Naciśnij trackball i wybierz opcję **Wyślij**.

Jeśli znajdujesz się w trybie offline lub poza obszarem usług, wiadomość zostanie przechowana w skrzynce nadawczej do momentu połączenia się z siecią.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu skrzynki pocztowej możesz wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail możesz wyświetlić je w trybie offline.

Aby wyświetlić nowe wiadomości w trybie online:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [✉] → **Wiadomości** → Twoja skrzynka pocztowa.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Połącz**.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Pobierz e-mail**.

Aby wyświetlić nowe wiadomości w trybie offline:

1. Powtórz kroki 1-3 powyżej.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Rozłącz**.

Wyświetlanie i zapisywanie załączników

CAUTION

Załączniki do wiadomości ( ) mogą zawierać wirusy, które mogą uszkodzić urządzenie. W celu ochrony urządzenia należy otwierać jedynie załączniki od zaufanych nadawców. Dodatkowe informacje, patrz "Zarządz. certyfikatami," ▶ 93.

Aby wyświetlić załącznik:

1. Na ekranie otwartej wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Załączniki**.
2. Przejdź do załącznika i naciśnij trackball.

   Załącznik zostanie otwarty przy użyciu odpowiedniej aplikacji.

Aby zapisać załącznik:

1. Na ekranie otwartej wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Załączniki**.
2. Przejdź do załącznika i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

Usuwanie wiadomości e-mail

Istnieje możliwość usuwania wiadomości e-mail jedynie z urządzenia lub z urządzenia i serwera pocztowego.

Aby usunąć wiadomość jedynie z urządzenia:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [ ] → **Wiadomości** → Twoja skrzynka pocztowa.
2. Przejdź do wiadomości e-mail i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Usuń** → **Tylko telefonu**.

Nagłówek wiadomości pozostaje w skrzynce pocztowej do momentu usunięcia wiadomości z serwera pocztowego.

Aby usunąć wiadomość z urządzenia i serwera pocztowego:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Wiadomości** → Twoja skrzynka pocztowa.
2. Przejdź do wiadomości e-mail i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Usuń** → **Telefonu i serwera**.

Jeśli znajdujesz się w trybie offline, wiadomości zostaną usunięte z serwera przy następnym połączeniu z siecią. Jeśli korzystasz z protokołu POP3, usunięte wiadomości są usuwane w momencie zakończenia połączenia ze skrzynką pocztową.

Czat

Jeśli dany usługodawca zapewnia taką funkcje, możliwe jest wysyłanie i odbieranie wiadomości błyskawicznych (czat). Przed rozpoczęciem wysyłania i odbierania wiadomości błyskawicznych konieczne jest skonfigurowanie serwera.

Konfiguracja serwera

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Łącza** → **Czat**.

   Zostanie wyświetlony monit z zapytaniem, czy chcesz zdefiniować serwer. Naciśnij klawisz <**Tak**> (jeśli monit nie zostanie wyświetlony, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Serwery**).
2. Określ opcje serwera zgodnie z instrukcjami usługodawcy.

Logowanie się do serwera

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [▭] → **Łącza** → **Czat**.
2. Jeśli urządzenie nie podejmie próby automatycznego logowania, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zaloguj się**.
3. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło, a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Aby się wylogować, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyloguj się**.

Rozpoczynanie rozmowy

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [▭] → **Łącza** → **Czat** → **Rozmowy**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowa rozmowa** → **Wpisz ID użytkow.** lub **Wybierz z kontaktów**.
3. Wprowadź identyfikator użytkownika lub wybierz kontakt z listy.
4. Podczas rozmowy naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
   - **Wstaw buźkę**: wstawienie jednej z gotowych buziek
   - **Wyślij zdjęcie**: wysłanie zdjęcia do rozmówcy (z użyciem kontaktu czatu)
   - **Nagrywaj czat**: nagrywanie rozmowy i zapisanie jej w folderze Notatki
   - **Opcje blokowania** → **Dodaj do listy zablok.**: blokowanie wiadomości od rozmówcy (z użyciem kontaktu czatu)
   - **Zmień swój status**: zmień swoją dostępność dla osób z listy kontaktów czatu
5. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zakończ rozmowę**.

Przyjmowanie zaproszenia

Jeśli jesteś zalogowany do serwera i otrzymasz zaproszenie do rozmowy, na ekranie urządzenia wyświetlony zostanie komunikat "1 nowa wiadomość z czatu". Aby przyjąć zaproszenie, naciśnij klawisz <**Pokaż**>. Jeśli otrzymałeś równocześnie kilka zaproszeń, naciśnij klawisz <**Pokaż**>, przejdź do odpowiedniego zaproszenia i naciśnij klawisz <**OK**>.

Dodawanie kontaktów rozmówców

Dane kontaktowe rozmówców można zapisywać przez naciśnięcie podczas rozmowy przycisku <**Opcje**> → **Dod. do kont. czatu**. Nowy kontakt można dodać także przez naciśnięcie przycisku <**Opcje**> → **Nowy kontakt czatu**.

Podczas przeglądania kontaktów czatu są wyświetlane następujące ikony:

Ikona	Opis
	kontakt znajduje się w trybie online
	kontakt znajduje się w trybie offline
	kontakt zablokowany

Jeśli obok nazwy kontaktu nie jest wyświetlana żadna ikona, kontakt jest nieznany.

Zmiana opcji

Podczas rozmowy naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby zmienić następujące opcje:

- **Preferencje**: określenie preferencji kontaktów czatu
- **Serwery**: dodanie nowego serwera lub edycja ustawień istniejącego serwera

- **Serwer domyślny**: określenie domyślnego serwera
- **Typ logow. do czatu**: wybór automatycznego lub ręcznego trybu logowania

Wiadomości audio

Istnieje możliwość przesyłania wiadomości audio, zawierających notatki głosowe i pliki audio. Aby nagrać notatkę głosową lub plik audio, patrz "Dyktafon," ▶ 50.

Wysyłanie wiadomości audio

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [✉] → **Wiadomości** → **Nowa wiadom.** → **Wiadomość audio**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj odbiorcę**.
3. Przewiń do odbiorcy, a następnie naciśnij trackball → <**OK**>.
4. Aby wstawić istniejący plik audio:
   a. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wstaw plik audio** → **Z Galerii**.
   b. Przejdź do pliku audio i naciśnij trackball (przejdź do punktu 6).
5. Aby nagrać i wstawić nowy plik audio:
   a. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wstaw plik audio** → **Nowy plik audio**.
   b. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz <**Stop**>, aby automatycznie dołączyć plik audio do wiadomości audio.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyślij**.

Wiadomości sieciowe

Jeśli dany usługodawca obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość subskrypcji wiadomości sieciowych, zawierających powiadomienia i informacje. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych wiadomości sieciowych, skontaktuj się z usługodawcą.

Dodawanie tematu wiadomości sieciowych

Nazwy i numery tematów można uzyskać od usługodawcy.

Aby dodać temat do listy wiadomości sieciowych:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Wiadomości** → **<Opcje>** → **Wiadom. sieciowe**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Temat** → **Dodawaj ręcznie**.
3. Wprowadź nazwę i numer tematu, a następnie naciśnij klawisz **<OK>**.

Subskrypcja wiadomości sieciowych

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Wiadomości** → **<Opcje>** → **Wiadom. sieciowe**.
2. Przejdź do tematu i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Subskrybuj**.

   Od tego momentu urządzenie będzie automatycznie otrzymywać nowe wiadomości.
3. Aby anulować subskrypcję, naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Cofnij subskrypcję**.

Niektóre ustawienia połączeń mogą blokować wiadomości sieciowe. Informacje na temat poprawnych ustawień połączeń można uzyskać od usługodawcy.

Wyświetlanie tematu wiadomości sieciowych

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [✉] → **Wiadomości** → **<Opcje>** → **Wiadom. sieciowe**.
2. Przewiń do folderu z tematami, a następnie naciśnij trackball.
3. Przewiń do tematu, a następnie naciśnij trackball.

Ustawienie automatycznego powiadamiania o nowych wiadomościach sieciowych

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych wiadomościach sieciowych:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [✉] → **Wiadomości** → **<Opcje>** → **Wiadom. sieciowe**.
2. Przejdź do tematu i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Zazn. jako "gorący"**.
3. Aby wstrzymać automatyczne powiadamianie, naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Usuń "gorący"**.

Wiadomości inteligentne

Urządzenie może otrzymywać wiele różnych typów wiadomości inteligentnych, w tym wiadomości graficzne, wizytówki, dzwonki, logo operatora, zdarzenia kalendarza, zakładki przeglądarek i ustawienia. Usługodawca może przesyłać wiadomości inteligentne stosowane do przekazywania ustawień do urządzenia.

Zapisywanie danych wiadomości inteligentnych w urządzeniu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [✉] → **Wiadomości** → **Sk. odbiorcza**.
2. Przewiń do wiadomości, a następnie naciśnij trackball.

3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i zapisz dane lub ustawienia zgodnie z typem wiadomości inteligentnej:
   - **Wiad. graficzna**: aby zapisać wiadomość w folderze **Wiad. graficzne**, wybierz polecenie **Zapisz**
   - **Wizytówka**: wybierz opcję **Zapisz wizytówkę**
   - **Dźw. dzwonka**: aby zapisać w folderze **Galeria**, naciśnij klawisz **Zapisz**
   - **Logo operatora**: aby zastąpić logo trybu gotowości, naciśnij klawisz **Zapisz**
   - **Poz. kalendarza**: wybierz opcję **Zapisz w Kalend.**
   - **Wiadomość WAP**: wybierz opcję **Dodaj do zakładek**
   - **Numer usługi SMS**: wybierz opcję **Zapisz**
   - **Numer poczty głosowej**: wybierz opcję **Zapisz w Kontaktach**
   - **Ustawienia punktu dostępu**: wybierz opcję **Zapisz**
   - **Ustawienia e-mail**: wybierz opcję **Zapisz**

Możesz otrzymywać także powiadomienie e-mail, informujące o liczbie nowych wiadomości w skrzynce zdalnej.

Wiadomości usługowe

Możesz otrzymywać wiadomości usługowe od usługodawcy. Wiadomości te są automatycznie usuwane po wygaśnięciu. Wiadomości usługowe można przeglądać w skrzynce odbiorczej (może zachodzić konieczność pobrania wiadomości od usługodawcy). Dodatkowe informacje na temat wiadomości usługowych można otrzymać od usługodawcy.

Rejestry

Informacje na temat przeglądania dzienników połączeń, danych pakietowych i innych typów komunikacji.

Ostatnie połączenia

Istnieje możliwość przeglądania i usuwania dzienników ostatnich połączeń nieodebranych, odebranych i wychodzących.

Wyświetlanie rejestrów ostatnich połączeń

Aby wyświetlić ostatnie połączenia nieodebrane, odebrane i wychodzące:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [ ] → **Rejestr** → **Ost. połączenia**.
2. Przejdź do odpowiedniego typu połączeń i naciśnij trackball.

Aby połączyć się z numerem zapisanym w rejestrze połączeń, przejdź do niego i naciśnij klawisz [ ].

Usuwanie rejestrów ostatnich połączeń

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich rejestrów połączeń, usunięcia pojedynczego rejestru połączeń lub też pojedynczego numeru z rejestru.

Aby usunąć wszystkie rejestry ostatnich połączeń:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [ ] → **Rejestr** → **Ost. połączenia**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Usuń ostatnie poł.**.

Aby usunąć pojedynczy rejestr:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [☎] → **Rejestr** → **Ost. połączenia** → typ połączenia.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyczyść listę**.

Aby usunąć z rejestru pojedynczy numer:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [☎] → **Rejestr** → **Ost. połączenia** → typ połączenia.
2. Przejdź do numeru i naciśnij klawisz [**C**].

Czas trwania połączenia

Aby wyświetlić czas trwania ostatniego połączenia, połączenia odebranego/wychodzącego lub wszystkich połączeń, naciśnij klawisz [☎] → **Rejestr** → **Czas połączeń**.

Aby wyzerować liczniki połączeń:

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zeruj liczniki czasu**.
2. Wprowadź kod blokady (domyślny kod blokady to **00000000**).

Dane pakietowe

Aby wyświetlić ilość wysłanych i odebranych danych pakietowych, naciśnij klawisz [☎] → **Rejestr** → **Pakiety danych**.

Aby wyzerować liczniki danych pakietowych:

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zeruj liczniki**.
2. Wprowadź kod blokady (domyślny kod blokady to **00000000**).

Rejestr komunikacji

Rejestr komunikacji zapewnia możliwość wyświetlenia szczegółów komunikacji oraz filtrowania rejestrów.

Wyświetlanie rejestru komunikacji

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Rejestr**.
2. Przewiń w prawo, aby przejść do rejestru komunikacji.

> Niektóre elementy, takie jak wiadomość tekstowa podzielona na kilka części, są wyświetlane jako jedno zdarzenie.

Filtrowanie elementów rejestru

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Rejestr**.
2. Przewiń w prawo, aby przejść do rejestru komunikacji.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Filtr**.
4. Przejdź do odpowiedniego typu filtra i naciśnij trackball.

Usuwanie rejestru komunikacji

Aby trwale usunąć całą zawartość rejestru, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyczyść rejestr**.

Okres przechowywania danych w rejestrze

Istnieje możliwość zmiany okresu, przez który zdarzenia komunikacyjne są przechowywane w rejestrach. Po tym czasie zdarzenia są automatycznie usuwane w celu zwolnienia miejsca w pamięci.

Aby ustawić okres przechowywania danych:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Rejestr**.

2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zmień**.
4. Przewiń do okresu, a następnie naciśnij trackball.

W przypadku wybrania opcji **Bez rejestru** w rejestrze nie są zapisywane żadne informacje.

Opcje komunikacji

Opcje wiadomości tekstowych

W menu **Wiadomości** naciśnij <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Wiadomość SMS**, aby zmienić następujące opcje:

- **Centra wiadomości**: wyświetlenie wszystkich zdefiniowanych centrów wiadomości lub dodanie nowego centrum (naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowe centrum wiad.**)
- **Centr. wiad. w użyciu**: określenie centrum wiadomości używanego podczas wysyłania wiadomości tekstowych
- **Kodowanie znaków**: ustawienie typu kodowania znaków (opcja **Pełna obsługa** kodu Unicode zmniejsza maksymalną długość wiadomości o około połowę)
- **Odbiór raportów**: włączenie/wyłączenie raportów potwierdzających dostarczenie wiadomości
- **Ważność wiadomości**: ustawienie terminu ważności wiadomości; jeśli wiadomość nie zostanie dostarczona w określonym czasie, zostanie usunięta z centrum wiadomości
- **Wiad. wysłana jako**: określenie konwersji wiadomości SMS na inny format
- **Preferowane połącz.**: wybór typu sieci
- **Odp. przez to centr.**: ustawienie przesyłania odpowiedzi na wiadomości e-mail za pomocą tego samego centrum wiadomości

Opcje wiadomości multimedialnych

W menu **Wiadomości** naciśnij <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Wiadomość MMS**, aby zmienić następujące opcje:

- **Rozmiar zdjęcia**: ustawienie rozmiaru obrazów dodawanych do wiadomości MMS (w przypadku przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną, rozmiar jest automatycznie ustawiany na **Mały**)
- **Tryb tworzenia MMS**: określanie trybu tworzenia wiadomości MMS
- **Punkt dost. w użyciu**: określanie punktu dostępu używanego do przesyłania wiadomości MMS
- **Sposób odbioru MMS**: określanie opcji odbierania wiadomości MMS
- **Wiadom. anonimowe**: ustawienie przyjmowania/odrzucania wiadomości od anonimowych nadawców
- **Odbiór ogłoszeń**: ustawienie odbierania/blokowania reklam
- **Odbiór raportów**: włączenie/wyłączenie raportów potwierdzających dostarczenie wiadomości
- **Odm. wysył. raportów**: ustawienie blokowania raportów dostarczenia wiadomości MMS
- **Ważność wiadomości**: ustawienie terminu ważności wiadomości; jeśli wiadomość nie zostanie dostarczona w określonym czasie, zostanie usunięta z centrum wiadomości

Opcje wiadomości e-mail

W menu **Wiadomości** naciśnij <**Opcje**> → **Ustawienia** → **E-mail**, aby zmienić następujące opcje:

- **Skrzynki pocztowe**: wyświetlenie listy zdefiniowanych skrzynek pocztowych. Dla każdej skrzynki można określić następujące opcje:

Ustawienia połączeń

- **Przych. wiad. e-mail**: ustawienie opcji wiadomości przychodzących
- **Wych. wiad. e-mail**: ustawienie opcji wiadomości wychodzących

Ustaw. użytkownika

- **Moje nazwisko**: określenie nazwy użytkownika
- **Wyślij wiadomość**: nakazanie przesłania wiadomości e-mail natychmiast lub przy następnym połączeniu z serwerem
- **Wyśl. kopię do siebie**: zapisywanie kopii wiadomości wychodzących
- **Dołącz podpis**: tworzenie podpisu w celu dołączenia go do wiadomości e-mail
- **Alerty nowych e-mail**: określenie wyświetlania ikony sygnalizującej odbiór nowych wiadomości

Ustawienia pobierania

- **E-mail do pobrania**: określenie odbierania nagłówków wiadomości lub pełnych wiadomości z załącznikami (w przypadku pełnych wiadomości można określić limit rozmiaru)
- **Liczba pobieranych**: określenie maksymalnej liczby jednocześnie pobieranych nagłówków
- **Ścieżka fold. IMAP4** (IMAP4): ustawienie ścieżki do folderu synchronizowanego z serwerem
- **Subskrypcje folderów** (IMAP4): połączenie ze skrzynką pocztową i aktualizacja folderów

Automat. pobieranie

- **Powiadomienia e-mail**: ustawienie powiadamiania przy otrzymaniu nowej wiadomości

- **Pobieranie e-mail**: ustawienie automatycznego pobierania wiadomości e-mail z serwera

- **Skrzynka w użyciu**: określenie skrzynki pocztowej na wiadomości

Opcje wiadomości sieciowych

W menu **Wiadomości** naciśnij <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Wiadomość sieciowa**, aby zmienić następujące opcje:

- **Wiadomości sieciowe**: ustawienie odbierania wiadomości sieciowych
- **Pobierz wiadomości**: ustawienie automatycznego lub ręcznego pobierania nowych wiadomości sieciowych

Opcje wiadomości sieciowych

W menu **Wiadomości** naciśnij <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Wiadomości sieciowe**, aby zmienić następujące opcje:

- **Odbiór wiad. z sieci**: ustawienie odbierania wiadomości sieciowych
- **Język**: ustawienie odbierania wiadomości sieciowych w poszczególnych językach – **Wszystkie** lub **Wybrane**
- **Detekcja tematów**: automatyczne zapisywanie numeru tematu po otrzymaniu wiadomości sieciowej nienależącej do istniejącego tematu

Inne opcje wiadomości

W menu **Wiadomości** naciśnij <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Inne**, aby zmienić następujące opcje:

- **Zapisz wysłane wiad.**: zapisywanie kopii wysłanych wiadomości
- **Liczba zapisan. wiad.**: ustawienie maksymalnej liczby wiadomości zapisanych w folderze **Wysłane**, stare wiadomości są usuwane w miarę pojawiania się nowych
- **Pamięć w użyciu**: ustawienie lokalizacji w pamięci do przechowywania wiadomości

rozdział 2

Multimedia

Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z aplikacji multimedialnych dostępnych w urządzeniu: odtwarzacza muzyki, aparatu, galerii, edytora filmów, odtwarzacza plików flash, odtwarzacza RealPlayer, dyktafonu i PC Studio.

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyki umożliwia odtwarzanie plików MP3 lub AAC.

Dodawanie plików do urządzenia

Dodawanie plików muzycznych do urządzenia odbywa się przez pobranie ich z sieci Internet lub przesłanie z komputera za pomocą programu PC Studio (patrz pomoc programu PC Studio), karty pamięci microSD lub programu Windows Media Player.

Dodawanie plików do biblioteki muzycznej

Aby automatycznie dodać pliki do biblioteki muzycznej:

1. Dodaj pliki muzyczne do urządzenia.
2. W trybie gotowości naciśnij klawisz [ ] → **Multimedia** → **Odtw. muz.**.
3. Naciśnij kolejno: <**Opcje**> → **Fonoteka**.
4. Naciśnij kolejno: <**Opcje**> → **Odnów fonotekę**.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [ ] → **Multimedia** → **Odtw. muz.**.
2. Naciśnij kolejno: <**Opcje**> → **Fonoteka**.

3. Naciśnij kolejno: <**Opcje**> → **Odnów fonotekę**.
4. Przejdź do listy odtwarzania.
5. Naciśnij kolejno: <**Opcje**> → **Odtwarzaj**.
6. Podczas odtwarzania można użyć następujących przycisków:

Działanie	Funkcja
Naciśnij trackball lub klawisz [**5**]	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie (wstrzymywanie odtwarzania nie jest możliwe w przypadku plików .mmf)
Przewiń do góry lub naciśnij klawisz [**2**]	Przewiń do tyłu
Przewiń w dół lub naciśnij klawisz [**8**]	Przewiń do przodu
Przewiń w lewo albo w prawo, naciśnij klawisz [Głośność] lub [**4**] albo [**6**]	Zwiększenie lub zmniejszenie głośności
Naciśnij klawisz [**0**]	Zatrzymanie odtwarzania

Dostępne są także następujące opcje:

- Aby odtworzyć pliki w losowej kolejności, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Losowo**.
- Aby włączyć zapętlone odtwarzanie jednego lub wszystkich plików, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Pętla**.
- Aby zamknąć odtwarzacz muzyki, pozostawiając muzykę w tle, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Odtwarzaj w tle**.

Tworzenie listy odtwarzania

Aby utworzyć własną listę odtwarzania:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Multimedia** → **Odtw. muz.**.
2. Naciśnij kolejno: **<Opcje>** → **Fonoteka** → **Listy utworów**.
3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Nowa lista utworów** → typ pamięci (jeśli to konieczne).
4. Wprowadź nazwę listy odtwarzania i naciśnij trackball.
5. Przejdź do nowej listy odtwarzania i naciśnij trackball.
6. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj utwory**.
7. Przewiń do utworu i naciśnij trackball, aby dodać utwór do listy.

Aparat

Urządzenie umożliwia wykonywanie zdjęć cyfrowych (format jpg) i nagrywanie plików wideo (format mp4).

Przechwytywanie zdjęcia

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Multimedia** → **Foto-Wid.**.
2. Obróć urządzenie o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo).
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz (patrz "Klawiatura w trybie aparatu").
4. Naciśnij trackball lub klawisz [Aparat], aby przechwycić obraz.

Klawiatura w trybie aparatu

Działanie	Funkcja
Przewiń w lewo albo w prawo	Przybliżenie lub oddalenie
Przewiń w dół	Przejście do trybu kamery
Naciśnij klawisz [**1**]	Przełączanie między trybem sekwencji a normalnym
Naciśnij klawisz [**2**]	Włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej
Naciśnij klawisz [**3**]	Zmiana lokalizacji pamięci do zapisania zdjęcia
Naciśnij klawisz [**4**]	Ustawianie jasności
Naciśnij klawisz [**5**]	Użyj trybu Auto Focus
Naciśnij klawisz [**6**]	Zmiana trybu balansu bieli
Naciśnij klawisz [**7**]	Zmiana odcieni kolorów
Naciśnij klawisz [**8**]	Ustawienie opóźnienia przed wykonaniem zdjęcia
Naciśnij [*]	Wyświetlenie klawiszy szybkiego wyboru ustawień
Naciśnij klawisz [**0**]	Zmiana ustawień aparatu (patrz "Kamera," ▶ 101)
Naciśnij [#]	Ukrycie lub wyświetlenie ikon na ekranie

Oglądanie zdjęć

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Multimedia** → **Galeria** → **Zdjęcia**.
2. Przewiń do obrazu i naciśnij trackball.

Nagrywanie filmu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Multimedia** → **Foto-Wid.**.
2. Obróć urządzenie o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo).
3. Przewiń w prawo (w kierunku klawiszy alfanumerycznych), aby uruchomić kamerę.
4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz (patrz "Klawiatura w trybie kamery").
5. Naciśnij trackball lub klawisz [Aparat], aby rozpocząć nagrywanie.
6. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz [Aparat].

Klawiatura w trybie kamery

Działanie	Funkcja
Przewiń w lewo albo w prawo	Przybliżenie lub oddalenie
Przewiń do góry	Przełączenie do trybu aparatu
Naciśnij klawisz [**1**]	Włączenie lub wyłączenie dźwięku
Naciśnij klawisz [**2**]	Włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej
Naciśnij klawisz [**3**]	Zmiana lokalizacji pamięci do zapisania filmu
Naciśnij klawisz [**4**]	Ustawianie jasności
Naciśnij klawisz [**6**]	Zmiana trybu balansu bieli

Działanie	Funkcja
Naciśnij klawisz [**7**]	Zmiana odcieni kolorów
Naciśnij [*]	Wyświetlenie klawiszy szybkiego wyboru ustawień
Naciśnij klawisz [**0**]	Zmiana ustawień aparatu (patrz "Kamera," ▶ 101)
Naciśnij [#]	Ukrycie lub wyświetlenie ikon na ekranie

Odtwarzanie filmu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [▭] → **Multimedia** → **Galeria** → **Pliki wideo**.
2. Przejdź do nagrania wideo, a następnie naciśnij trackball.

Galeria

Galeria umożliwia zarządzanie wszystkimi plikami multimedialnymi i strumieniowymi łączami internetowymi.

Otwieranie plików multimedialnych

1. Aby otworzyć galerię, naciśnij klawisz [▭] → **Multimedia** → **Galeria**. Pliki multimedialne są automatycznie organizowane według typów.
2. Przewiń do folderu z multimediami, a następnie naciśnij trackball.
3. Przewiń do pliku multimedialnego, a następnie naciśnij trackball.

Dodawanie do galerii strumieniowego łącza internetowego

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Multimedia** → **Galeria**.
2. Przewiń do folderu **Linki strumien.**, a następnie naciśnij trackball.
3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Nowy link** → typ pamięci (jeśli to konieczne).
4. Wprowadź nazwę i adres URL, po czym naciśnij trackball.

Odtwarzanie zawartości strumieniowej z Internetu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Multimedia** → **Galeria**.
2. Przewiń do folderu **Linki strumien.**, a następnie naciśnij trackball.
3. Przewiń do linku, a następnie naciśnij trackball.

   Zostanie uruchomiony odtwarzacz i RealPlayer. Na ekranie zostanie wyświetlone pytanie o połączenie internetowe.
4. Naciśnij klawisz **<Tak>**.

Video Editor

Edytor filmów umożliwia edycję i tworzenie filmów poprzez łączenie zdjęć i innych filmów.

Przycinanie filmu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Edytuj wideo**.
2. Wybierz plik wideo.

3. Naciśnij trackball, aby rozpocząć odtwarzanie.
4. Oznacz punkt początkowy i końcowy nowego filmu:
   - Naciśnij klawisz <**Rozpocznij**> w punkcie, w którym powinien rozpoczynać się nowy film.
   - Naciśnij klawisz <**Koniec**> w punkcie, w którym nowy film powinien się kończyć.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia** i zmień właściwości zapisu filmu, takie jak jakość obrazu, przedrostek nazwy i lokalizacja w pamięci.
6. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

   Po zapisaniu nowego filmu zostanie on automatycznie odtworzony w telefonie.

Dodawanie dźwięku do filmu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [📻] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Edytuj wideo**.
2. Wybierz plik wideo.
3. Naciśnij trackball, aby rozpocząć odtwarzanie.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dźwięk** i wybierz jedną z następujących opcji:
   - **Dubbing audio**: Dodanie jednego z zapisanych dźwięków.
   - **Dubbing na żywo**: Dodanie dźwięku nagrywanego na żywo.
5. Aby dodać istniejący dźwięk, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Rozpocznij dubbing** → dźwięk. Aby dodać nowy dźwięk, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dubbing na żywo** i nagraj dźwięk.

   Po dodaniu dźwięku film zostanie automatycznie odtworzony w telefonie.

6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia** i zmień właściwości zapisu filmu, takie jak jakość obrazu, przedrostek nazwy i lokalizacja w pamięci.
7. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

Tworzenie pokazu slajdów

Istnieje możliwość połączenia kilku ulubionych zdjęć w celu utworzenia pokazu slajdów.

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Utwórz film ze zdjęć**.
2. Wybierz odpowiednie zdjęcia i naciśnij klawisz <**Wykonane**>.
3. Dostępne są następujące opcje:
   - Aby zmienić odcień koloru lub zastosować efekt specjalny, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Efekt**.
   - Aby wstawić zdjęcie lub tekst, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wstaw** → **Wstaw zdjęcia** lub **Wstaw klip tekst.**.
   - Aby zmienić przejścia pomiędzy zdjęciami/filmami, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Przejście**.
   - Aby dodać do pokazu slajdów dźwięk, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Narracja** → **Wstaw**.
   - Aby ustawić odstęp czasowy między zdjęciami, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Czas trwania**.
   - Aby zmienić kolejność zdjęć, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Przesuń**.
   - Aby zmienić właściwości zapisu filmu, takie jak jakość obrazu, przedrostek nazwy i lokalizacja w pamięci, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia**.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

Tworzenie scenorysu

Istnieje możliwość połączenia zdjęć i filmów w celu utworzenia scenorysu.

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Scenopis obrazk.**.
2. Wybierz odpowiednie zdjęcia i filmy, po czym naciśnij klawisz <**Wykonane**>.

   Dostępne są opcje identyczne z opcjami dostępnymi podczas tworzenia pokazu slajdów. Patrz poprzednia sekcja. Dodatkowo, opcja **Edytuj klip** umożliwia przycięcie wybranego filmu oraz dodanie do niego dźwięku.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

Flash® Player

Urządzenie zawiera odtwarzacz Flash, umożliwiający przeglądanie plików Flash (swf).

Aby wyświetlić plik Flash:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Multimedia** → **Odtw. Flash**.
2. Przewiń do pliku Flash i naciśnij trackball (przekręć w prawo, aby odnaleźć pliki zapisane na karcie).

RealPlayer®

Urządzenie jest wyposażone w odtwarzacz RealPlayer, umożliwiający wyświetlanie multimediów różnych typów i audycji strumieniowych pochodzących z Internetu. Odtwarzacz RealPlayer obsługuje pliki o następujących rozszerzeniach: 3gp, mp4, rm, ram, ra i rv.

Odtwarzanie plików multimedialnych w programie RealPlayer

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Multimedia** → **RealPlayer**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Otwórz** → **Ostatnie pliki** lub **Zapisany plik**.
3. Znajdź plik multimedialny, a następnie naciśnij trackball.
4. Podczas odtwarzania można użyć następujących przycisków:

Działanie	Funkcja
Naciśnij trackball	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Naciśnij klawisz [**5**]	Przewiń do przodu
Naciśnij klawisz [**0**]	Przewiń do tyłu
Naciśnij klawisz [**2**]	Zmień tryb wyświetlania
Naciśnij klawisz [Głośność]	Zwiększenie lub zmniejszenie głośności

Odtwarzanie zawartości strumieniowej w programie RealPlayer

W przypadku wybrania linku do zawartości strumieniowej w przeglądarce WWW odtwarzacz RealPlayer zbuforuje i odtworzy zawartość (patrz "Przeglądanie stron WWW," ▶ 61). Opcje zawartości strumieniowej można kontrolować za pomocą przycisków programowych i klawisza głośności.

Dyktafon

Dyktafon umożliwia nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych i plików audio.

Nagrywanie pliku głosowego

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Multimedia** → **Dyktafon**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij trackball.
3. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz <**Stop**>.

   Plik głosowy zostanie automatycznie zapisany.

Odtwarzanie plików głosowych

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Multimedia** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Idź do Galerii**.
3. Przejdź do nagrania i naciśnij trackball.

   Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
4. Odtwarzanie można kontrolować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

PC Studio

Program PC Studio, zamieszczony na dołączonym dysku CD-ROM PC Studio, to program opracowany dla systemu Windows, umożliwiający zarządzanie informacjami osobistymi i synchronizację plików z urządzeniem. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zainstaluj program i otwórz Pomoc PC Studio.

Instalacja programu PC Studio

1. Włóż dysk CD-ROM PC Studio do komputera zgodnego z systemem Windows.
2. Wybierz język instalatora.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Podczas instalacji instalator automatycznie zainstaluje wymagane sterowniki USB.

Korzystanie z programu PC Studio

Aby podłączyć telefon do komputera z programem PC Studio, należy zmienić tryb USB telefonu (patrz "Korzystanie z programu PC Studio," ▶ 70).

rozdział 3

Funkcje osobiste

Poniżej przedstawiono informacje na temat zarządzania kontaktami, planowania zdarzeń, tworzenia notek i korzystania z programów QuickOffice i Adobe® Reader®.

Kontakty

Informacje na temat korzystania z kart i grup kontaktów do przechowywania informacji osobistych, takich jak nazwiska, numery telefonów i adresy.

Tworzenie nowej karty kontaktu

Karty kontaktów można zapisywać w pamięci urządzenia i na karcie SIM.

Tworzenie nowej karty kontaktu w pamięci urządzenia

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [☎] → **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowy kontakt**.
3. Podaj informacje kontaktowe.

   Aby wstawić dodatkowe pola danych, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj element** → typ elementu. Aby przypisać obraz do karty kontaktu, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj miniaturę** → obraz.

4. Po zakończeniu wprowadzania informacji naciśnij klawisz <**Gotowe**>, aby zapisać kartę kontaktu.

Tworzenie nowej karty kontaktu na karcie SIM

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Kontakty SIM** → **Katalog SIM** (karta SIM).
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowy kontakt SIM**.
4. Podaj informacje kontaktowe.
5. Po zakończeniu wprowadzania informacji naciśnij klawisz <**Gotowe**>, aby zapisać kartę kontaktu.

Wyszukiwanie karty kontaktu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Kontakty**.
2. W polu wyszukiwania wprowadź kilka pierwszych znaków nazwy kontaktu.

   Zostanie wyświetlona lista kart kontaktów z wyróżnioną nazwą najlepiej odpowiadającą wprowadzonym danym.
3. Przejdź do kontaktu i naciśnij trackball, aby go otworzyć.

Kopiowanie kart kontaktów

Aby skopiować kartę kontaktu do innej lokalizacji w pamięci,

1. Otwórz listę kontaktów:
   a. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Kontakty** (pamięć urządzenia).
   b. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Kontakty** → <**Opcje**> → **Kontakty SIM** → **Katalog SIM** (karta SIM).

2. Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Kopiuj do Kontakt.** lub **Kopiuj do katal. SIM**.

Jeśli do urządzenia włożono kartę pamięci, możliwe jest także kopiowanie kontaktów na kartę i z karty: naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Kopiuj** → **Na kartę pamięci** lub **Z karty pamięci**.

Określanie domyślnego numeru lub adresu

Niektóre karty kontaktów mogą zawierać więcej niż jeden numer lub adres.

Aby określić jako domyślny jeden z numerów lub adresów:

1. Otwórz kontakt (patrz "Kopiowanie kart kontaktów," ▶ 53).
2. Przewiń do kontaktu, a następnie naciśnij trackball.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Domyślne**.
4. Przejdź do odpowiedniego typu domyślnego i naciśnij trackball.
5. Przewiń do numeru lub adresu i naciśnij trackball.

Przypisanie karcie kontaktu numeru szybkiego wybierania

Istnieje możliwość przypisania numerów szybkiego wybierania ośmiu kartom kontaktów ([**2**] do [**9**]); klawisz [**1**] jest zarezerwowany jako numer szybkiego wybierania dla poczty głosowej.

Aby przypisać numer szybkiego wybierania,

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Kontakty**.
2. Przewiń do kontaktu, a następnie naciśnij trackball.

3. Przewiń do numeru telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Przyp. proste wyb.**.
4. Przewiń do numeru szybkiego wybierania i naciśnij trackball.

Przypisanie dzwonka do karty lub grupy kontaktów

Dzwonek można przypisać dowolnej karcie kontaktu lub grupie.

Aby przypisać dzwonek:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Kontakty**.
2. Przewiń do kontaktu lub grupy, a następnie naciśnij trackball.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dźwięk dzwonka**.
4. Przejdź do dzwonka, a następnie naciśnij trackball.

W przypadku danego kontaktu urządzenie będzie używać ostatniego dzwonka przypisanego do karty kontaktu. Na przykład, w przypadku przypisania dzwonka do grupy, a następnie przypisania kolejnego dzwonka do karty kontaktu w tej grupie, w przypadku telefonu od tego kontaktu urządzenie użyje dzwonka przypisanego do karty.

Tworzenie grupy kontaktów

Istnieje możliwość tworzenia grup kontaktów oraz przesyłania wiadomości e-mail i SMS do całych grup.

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Kontakty**.
2. Przewiń w prawo, aby przejść do listy grup.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowa grupa**.
4. Wpisz nazwę i naciśnij trackball.

5. Przejdź do nowej grupy i naciśnij trackball, aby ją otworzyć.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj członków**.
7. Przewiń listę do poszczególnych kontaktów, które chcesz dodać, a następnie naciśnij trackball.
8. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz <**OK**>, aby dodać je do grupy.

Synchronizacja kontaktów

Aby zsynchronizować kontakty przy użyciu bieżącego profilu synchronizacji:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Kontakty**.
2. Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Synchronizacja** → **Start**.
3. Przewiń do profilu synchronizacji lub urządzenia i naciśnij trackball.

> Aby zmienić profile lub ustawienia synchronizacji, patrz "Synchronizacja urządzenia," ▶ 71.

Kalendarz

Kalendarz umożliwia śledzenie spotkań, urodzin i innych zdarzeń.

Tworzenie zdarzenia kalendarza

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Kalendarz**.
2. Przewiń do daty i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowa pozycja** → typ zdarzenia:
   - **Spotkanie** – przypomnienie o określonej dacie i godzinie
   - **Notatka** – tekst ogólny

- **Rocznica** – coroczne przypomnienie o konkretnym dniu
- **Zadanie** – informacja o konkretnym zadaniu

3. Wypełnij pola i dostosuj ustawienia zdarzenia.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Gotowe**>, aby zapisać pozycję.

W polu **Synchronizacja** możesz określić, czy zdarzenie jest **Poufna** (dostępne tylko Tobie), **Publiczna** (dostępne po synchronizacji wszystkim osobom posiadającym dostęp do Twoich danych) lub wybrać opcję **Nie** (brak synchronizacji).

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [ ] → **Organizat.** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → typ widoku.

Wyłączanie alarmu zdarzenia

W przypadku ustawienia alarmu dla zdarzenia zostanie on włączony na minutę przed określonym terminem. Aby wyłączyć alarm, naciśnij klawisz <**Stop**>. Aby wyciszyć alarm, naciśnij klawisz <**Wycisz**>. Aby przełożyć alarm o kilka minut, naciśnij klawisz <**Wycisz**> → <**Drzemka**> → okres drzemki.

Zmiana opcji kalendarza

W dowolnym widoku kalendarza naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia**, aby zmienić następujące opcje:

- **Dźw. alarmu kalend.**: ustawienie własnego dźwięku alarmu
- **Czas drzemki alarmu**: określenie czasu drzemki alarmów
- **Widok domyślny**: widok wyświetlany po otwarciu kalendarza
- **Początek tygodnia**: data wyświetlana jako pierwsza w widoku tygodnia

- **Tytuł widoku tygodnia**: określenie tytułu tygodnia – numer tygodnia lub data

Quickoffice®

Program Quickoffice umożliwia otwieranie za pomocą urządzenia plików programów Word, Excel i PowerPoint.

Otwarcie dokumentu Quickoffice

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [▭] → **Organizat.** → **Quickoffice**.
2. Przewiń w prawo, aby zmienić aplikację (Quickword, Quicksheet i Quickpoint).
3. Przewiń do dokumentu, a następnie naciśnij trackball.
4. W trakcie przeglądania dokumentu można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu skorzystania z następujących opcji:

Opcje	Opis
Zoom (Powiększenie)	Powiększenie części dokumentu
Search (Opcje wyszukiwania)	Wyszukiwanie tekstu
Go to (Idź do)	Przejście na początek lub koniec dokumentu
Start Autoscroll (Uruchom automatyczne przewijanie)	Automatyczne przewinięcie dokumentu
Resize (Zmień rozmiar)	Zmiana rozmiaru kolumny lub wiersza

Opcje	Opis
Pan (Panorama)	Przesunięcie w prawo lub w lewo
Full screen (Pełny ekran)	Wyświetlenie dokumentu na całym ekranie

Aktualizacja programu Quickoffice

Narzędzie Quickmanager umożliwia pobieranie aktualizacji programów, nowych produktów Quickoffice i ofert specjalnych.

Aby uaktualnić program Quickoffice,

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Quickoffice**.
2. Przewiń w prawo do narzędzia **Quickmanager**.
3. Przewiń do pozycji Quickmanager, a następnie naciśnij trackball.

Adobe® Reader®

Program Adobe Reader umożliwia otwieranie i wyświetlanie dokumentów PDF.

Aby otworzyć dokument PDF:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Adobe PDF**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyszukaj plik**.
3. Przejdź do odpowiedniego typu pamięci i naciśnij trackball.
4. Przejdź do odpowiedniego typu pliku i naciśnij trackball.
5. Przewiń do pliku, a następnie naciśnij trackball.

6. W trakcie przeglądania dokumentu można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu skorzystania z następujących opcji:

Opcje	Opis
Zoom	Powiększenie części dokumentu
Znajdź	Wyszukiwanie tekstu
Widok	Przeglądanie i obracanie dokumentu na pełnym ekranie
Idź do	Przejście do kolejnej strony

Notatki

Funkcja Notatki umożliwia tworzenie notatek tekstowych i ich synchronizację z innymi urządzeniami.

Tworzenie notatki

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Organizat.** → **Notatki**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowa notatka**.
3. Wprowadź tekst.
4. Po zakończeniu wprowadzania tekstu naciśnij klawisz <**Gotowe**>, aby zapisać notatkę.

Synchronizacja z innymi urządzeniami

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Organizat.** → **Notatki**.
2. Przewiń do notatki i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Synchronizacja** → **Start**.
3. Przewiń do profilu synchronizacji lub urządzenia i naciśnij trackball.

rozdział 4

Internet

Urządzenie umożliwia łączenie się z bezprzewodowym Internetem za pomocą wbudowanej przeglądarki WWW. W celu połączenia się z Internetem należy:

- Rozpocząć subskrypcję sieci bezprzewodowej obsługującej transmisje danych
- Aktywować usługę danych na karcie SIM
- Uzyskać dostęp do punktu dostępowego odpowiedniego dostawcy usług
- Określić ustawienia WWW

Urządzenie zostało wstępnie skonfigurowane do dostępu do bezprzewodowego Internetu. Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług, aby uzyskać odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Przeglądanie stron WWW

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Internet**.

   Zostanie wyświetlona lista zakładek i folderów.

2. Przejdź do strony WWW:
   - Przewiń do zakładki, a następnie naciśnij trackball
   - Wpisz adres internetowy i naciśnij trackball
3. Podczas przeglądania strony WWW naciśnij i przytrzymaj trackball, aby wyświetlić lub ukryć pasek narzędzi:

Ikona	Opis
	Często używane linki
	Dalej

Ikona	Opis
	Dom
	Konspekt strony
	Przeładuj
	Znajdź
	Stop

4. Aby zamknąć połączenie internetowe, naciśnij klawisz <**Wyjdź**>.

- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Brak pamięci", zamknij inne uruchomione aplikacje, aby zwolnić miejsce w pamięci, a następnie uruchom przeglądarkę ponownie.
- W przypadku nawiązania połączenia szyfrowanego wyświetlany jest wskaźnik .

Podczas przeglądania naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zapisz jako zakładkę**: utworzenie nowej zakładki dla bieżącej strony
- **Obróć ekran**: przełączenie do widoku panoramicznego
- **Opcje nawigacji**: wyświetlenie obrazów ostatnio odwiedzonych stron lub odświeżenie bieżącej strony
- **Opcje powiększania**: powiększenie lub pomniejszenie strony internetowej
- **Narzędzia**: zapisanie stron do przeglądania w trybie offline, przesłanie strony internetowej lub wyświetlenie informacji o stronie internetowej
- **Znajdź**: wyszukiwanie tekstu na stronie internetowej

Zmiana ustawień przeglądarki

Na ekranie przeglądarki naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Ogólne**: określenie punktu dostępu, strony głównej, historii, bezpieczeństwa i opcji języka Java
- **Strona**: określanie opcji ładowania i wyświetlania zawartości stron internetowych
- **Prywatność**: ustawianie opcji zakładek i plików cookie
- **Kanały Int.**: ustawienie automatycznych aktualizacji strony

Dodawanie zakładek

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [🖷] → **Internet**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zarządz. zakładk.** → **Dodaj zakładkę**.
3. Wprowadź nazwę zakładki, adres i punkt dostępu oraz nazwę użytkownika i hasło, jeśli to konieczne.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

Korzystanie z zakładek

Podczas przeglądania możesz także korzystać z zakładek (patrz "Dodawanie zakładek," ▶ 63). Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zakładki**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Ikona	Opis
	Strona początkowa punktu dostępu
	Folder zakładek automatycznych
	Folder utworzony przez użytkownika
	Folder domyślny
	Folder kanałów internetowych
	Zakładka

Zapisanie strony internetowej i wyświetlenie jej w trybie offline

Po zapisaniu strony internetowej możliwe jest przeglądanie jej w trybie offline, bez konieczności łączenia się z Internetem. Zapisana kopia nie będzie aktualizowana automatycznie, tak więc w celu pobrania najnowszej wersji należy co pewien czas łączyć się z Internetem.

Zapisanie strony internetowej

1. Użyj przeglądarki w celu przejścia do danej strony internetowej (patrz "Przeglądanie stron WWW," ▶ 61).
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Narzędzia** → **Zapisz stronę**.

   Strona zostanie zapisana w pamięci urządzenia.

Wyświetlenie zapisanej strony internetowej

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Internet**.
2. Przejdź do opcji **Zapisane strony** i naciśnij trackball.
3. Przejdź do zapisanej strony internetowej i naciśnij trackball.
4. Aby uaktualnić stronę internetową, naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Opcje nawigacji** → **Załaduj ponownie**.

Pobieranie plików z Internetu

W przypadku pobrania plików z Internetu urządzenie przechowuje je w odpowiednim folderze Galerii. Na przykład pobrane zdjęcia są zapisywane w folderze **Zdjęcia**.

CAUTION

Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą uszkodzić urządzenie. Aby zmniejszyć ryzyko, należy pobierać pliki jedynie z zaufanych źródeł.

Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm Digital Rights Managements chroniący prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiec pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

rozdział

5 Łącza

Informacje na temat przesyłania danych z urządzenia i do niego za pomocą funkcji Bluetooth lub kabla podłączonego do komputera PC.

Korzystanie z łączności Bluetooth

Maksymalny zasięg łączności z innymi urządzeniami bezprzewodowymi obsługującymi standard Bluetooth to 10 metrów. Ściany i inne przeszkody pomiędzy urządzeniami mogą blokować lub zmniejszać wydajność połączenia bezprzewodowego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⌨] → **Łącza** → **Bluetooth**.
2. Przejdź do opcji **Bluetooth** i naciśnij trackball.
3. Aby urządzenie było widoczne dla innych użytkowników, przejdź do opcji **Dostępność mego tel.** i naciśnij trackball.
4. Wybierz opcję dostępności i naciśnij trackball.

Wyszukiwanie i powiązanie z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⌨] → **Łącza** → **Bluetooth**.

2. Przewiń w prawo, aby otworzyć listę powiązanych urządzeń.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowe pow. urządz.**.

   Urządzenie wyszuka i wyświetli listę urządzeń obsługujących interfejs Bluetooth:

Ikona	Typ urządzenia
	Telefon komórkowy
	Komputer
	Zestaw słuchawkowy
	Samochodowy zestaw głośnomówiący
	Urządzenie audio
	Nieznane urządzenie

4. Przewiń do urządzenia, a następnie naciśnij trackball.
5. Wprowadź hasło Bluetooth i naciśnij trackball.

> Aby było możliwe powiązanie dwóch urządzeń Bluetooth, muszą one posługiwać się takim samym hasłem. Zestawy słuchawkowe i samochodowe zestawy głośnomówiące mogą używać stałego hasła, na przykład **0000**.

6. Aby umożliwić urządzeniu wysyłanie i odbieranie danych bez potwierdzenia, naciśnij klawisz <**Tak**>. W przeciwnym wypadku naciśnij klawisz <**Nie**>, co spowoduje wyświetlanie monitu o potwierdzenie.

Zmiana opcji powiązanych urządzeń

Na liście urządzeń powiązanych można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Nowe pow. urządz.**: wyszukanie innego urządzenia obsługującego interfejs Bluetooth
- **Połącz z urządz. audio**: powiąż z zestawem słuchawkowym lub samochodowym
- **Podaj krótką nazwę**: ustawienie krótkiej nazwy powiązanego urządzenia
- **Autoryzowane**/**Nieautoryzowane**: ustawianie automatycznego łączenia urządzeń lub wymagania potwierdzenia
- **Usuń**: usunięcie urządzenia z listy
- **Usuń wszystkie**: usunięcie wszystkich urządzeń z listy
- **Wyjdź**: zamknięcie listy powiązanych urządzeń

Przesyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element do wysłania.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyślij**.
3. Przejdź do opcji **Przez Bluetooth** i naciśnij trackball.
4. Przewiń do urządzenia powiązanego, a następnie naciśnij trackball.
5. W razie potrzeby wprowadź hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do twojego urządzenia, naciśnij klawisz <**Tak**>, aby zezwolić na połączenie.

2. Ponownie naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeśli to konieczne).

Zaakceptowane elementy są umieszczane w skrzynce odbiorczej. Ikona wskazuje wiadomości otrzymane za pomocą interfejsu Bluetooth.

Aktywacja zdalnego trybu SIM

Aby użyć zdalnego trybu SIM z odpowiednim zestawem głośnomówiącym:

1. Połącz się z urządzeniem za pomocą autoryzowanego zestawu głośnomówiącego.
2. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Ustawienia** → **Połączenie** → **Bluetooth** → **Zdalny tryb SIM** → **Włączony**.

   Od tego momentu możliwe jest nawiązywanie i odbieranie połączeń wyłącznie za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego, przy użyciu karty SIM zainstalowanej w urządzeniu.

Aby dezaktywować ten tryb, naciśnij klawisz [] → **Wyjdź z tr. zdal. SIM**.

Połączenie przez USB

Ustawianie domyślnego działania dla połączenia USB

Aby określić domyślne działanie podejmowane w momencie podłączenia urządzenia kablem do komputera:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Łącza** → **USB**.
2. Ustaw domyślny tryb USB (**Odtw. multimedialny**, **PC Studio** lub **Transfer danych**).

Zamiast określać domyślny tryb USB, można także włączyć opcję **Pytaj przy połączeniu**. W przypadku wybrania tego ustawienia urządzenie będzie monitować o wybranie trybu USB przy każdym podłączeniu do komputera.

Korzystanie z programu PC Studio

1. Zmień tryb połączenia USB na **PC Studio**.
2. Podłącz urządzenie kablem do komputera.
3. Uruchom program PC Studio i wykonaj działania na danych osobistych i plikach multimedialnych.

   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu PC Studio.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

Synchronizacja z programem Windows Media Player 11 umożliwia kopiowanie plików muzycznych do pamięci urządzenia.

1. Zmień tryb połączenia USB na **Odtw. multimedialny**.
2. Podłącz urządzenie kablem do komputera.
3. Po pojawieniu się na komputerze okna dialogowego wybierz opcję **Synchronizuj pliki multimediów z tym urządzeniem**.
4. Wprowadź nazwę urządzenia i kliknij opcję **Zakończ**.
5. Wybierz i przeciągnij pliki muzyczne na listę synchronizacji.
6. Kliknij opcję **Rozpocznij synchronizowanie**.
7. Po zakończeniu synchronizacji odłącz urządzenie od komputera.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci do urządzenia.
2. Zmień tryb połączenia USB na **Transfer danych**.
3. Podłącz urządzenie kablem do komputera.
4. Po pojawieniu się na monitorze okna dialogowego wybierz opcję **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.
6. Po zakończeniu operacji odłącz urządzenie od komputera.

Synchronizacja urządzenia

Informacje na temat synchronizowania danych w pamięci urządzenia z danymi w pamięci komputera lub innego urządzenia bezprzewodowego.

Tworzenie nowego profilu synchronizacji

Urządzenie posiada profil synchronizacji z programem PC Studio.

Aby utworzyć nowy profil synchronizacji:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Łącza** → **Synchroniz.**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowy profil synchroniz.**.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby skopiować ustawienia z istniejącego profilu lub <**Nie**>, aby określić nowe ustawienia.

4. Podaj następujące dane:
   - **Nazwa profilu synch.**: określenie nazwy profilu
   - **Aplikacje**: określenie aplikacji do synchronizowania
   - **Ustawienia połączeń**: określenie opcji łączności z siecią
5. Aby zapisać nowy profil, naciśnij klawisz <**Wróć**>.

Synchronizacja danych

1. Podłącz urządzenie do innego urządzenia bezprzewodowego obsługującego interfejs Bluetooth (patrz "Wyszukiwanie i powiązanie z urządzeniem Bluetooth," ▶ 66).
2. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Łącza** → **Synchroniz.**.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Synchronizuj**.
4. Przewiń do urządzenia i naciśnij trackball w razie konieczności.

   W dolnej części ekranu urządzenia jest wyświetlany pasek postępu.

Po zakończeniu synchronizacji możesz nacisnąć klawisz <**Opcje**> → **Pokaż rejestr**, aby wyświetlić listę zmienionych danych.

rozdział 6

Aplikacje dodatkowe

Informacje na temat korzystania z kalkulatora, zegara, konwertera, sterowania głosem, danych GPS i punktów orientacyjnych.

Kalkulator

Aby skorzystać z kalkulatora:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [▭] → **Organizat.** → **Kalkulator**.
2. Podstawowe operacje matematyczne można wykonać za pomocą przycisków alfanumerycznych i nawigacyjnych.

> Aby wstawić znak dziesiętny, naciśnij klawisz [#]. Aby usunąć wynik, naciśnij klawisz [**C**]. Aby zmienić funkcję, naciśnij klawisz [*].

3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> podczas wykonywania obliczeń, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:
   - **Pamięć**: zapisanie, przywołanie lub wyczyszczenie pamięci tymczasowej kalkulatora
   - **Wyczyść ekran**: wyczyszczenie wszystkich obliczeń na ekranie
   - **Wynik końcowy**: wstawienie wyniku poprzednich obliczeń

Zegar

Aplikacja zegara umożliwia dostosowywanie ustawień zegara, ustawianie alarmów i sprawdzanie czasu na świecie.

Zmiana ustawień zegara

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Zegar**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia** (patrz "Data i godzina," ▶ 91).

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Zegar**.
2. Przejdź w prawo do widoku Alarm.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowy alarm**.
4. Wprowadź szczegóły alarmu.
5. Naciśnij klawisz <**Gotowe**>.

Wyłączanie alarmu

Po włączeniu alarmu naciśnij klawisz <**Stop**>, aby zakończyć alarm lub <**Drzemka**>, aby powtórzyć go po określonym czasie. Alarm można opóźniać maksymalnie pięć razy.

Głośność alarmu zegara nie jest zależna od bieżących ustawień profilu.

Tworzenie zegara czasu na świecie

Zegar czasu na świecie umożliwia monitorowanie godziny w innych miastach lub krajach.

Aby utworzyć zegar czasu na świecie:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Zegar**.
2. Przejdź w prawo do widoku Świat.

3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj miasto**.
4. Przejdź do miasta i naciśnij trackball lub wprowadź kilka pierwszych liter nazwy miasta w celu przeszukania listy.
5. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych miast, powtórz czynności 3 i 4.
6. Po zakończeniu dodawania miast naciśnij klawisz <**Wyjdź**>.

Konwerter

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych jednostek miary i walut. Konwersja walut wymaga uprzedniego ustawienia waluty podstawowej i podania kursu wymiany.

Dodawanie walut i kursów wymiany

Wartość waluty podstawowej jest zawsze równa 1. Kursy wymiany innych walut należy zawsze wprowadzać w relacji do jednej jednostki waluty podstawowej. Kursy wymiany często się zmieniają. Aby zapewnić dokładną konwersję, należy wprowadzić aktualny kurs wymiany.

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Konwerter**.
2. Przejdź w prawo do momentu wyświetlenia typu **Waluta**.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Kurs wymiany**.
4. Przejdź do waluty i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zmień nazwę waluty**.
5. Wprowadź nazwę waluty podstawowej i naciśnij trackball.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustaw jako podst.**.

7. Naciśnij trackball w celu potwierdzenia.

Aby dodać inne waluty i kursy wymiany:

1. Powtórz czynności 1–4 powyżej.
2. Wprowadź nazwę nowej waluty i naciśnij trackball.
3. Przejdź do nowej waluty i wprowadź kurs wymiany.

Konwersja walut

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Konwerter**.
2. Przejdź w prawo do momentu wyświetlenia typu **Waluta**.
3. Przejdź w dół do opcji **Jednost.** i w prawo, aby wybrać jednostkę do konwersji.
4. Przejdź w dół do opcji **Ilość** i wprowadź kwotę do konwersji.
5. Przejdź w dół do opcji **Jednost.** i w prawo, aby wybrać jednostkę docelową konwersji.

   Zostanie wyświetlony wynik konwersji.

Konwersja jednostek miary

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Konwerter**.
2. Przejdź w prawo, aby zmienić typ jednostki miary.
3. Przejdź w dół do opcji **Jednost.** i w prawo, aby zmienić jednostkę podstawową, jeśli to konieczne.
4. Przejdź w dół do opcji **Ilość** i wprowadź kwotę podstawową.
5. Przejdź w dół do opcji **Jednost.** i w prawo, aby zmienić jednostkę docelową konwersji, jeśli to konieczne.

   Zostanie wyświetlony wynik konwersji.

Sterowanie głosem

Sterowanie głosem umożliwia nawiązywanie połączeń, pobieranie danych kontaktowych, uruchamianie aplikacji i przesyłanie wiadomości SMS za pomocą poleceń głosowych.

Aplikacja Voice Signal rozpoznaje komendy głosowe wydawane w języku angielskim.

Łączenie według nazw

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Narzędzia** → **Voice Signal**.

   Usłyszysz tekst "Say a command".

2. Po usłyszeniu sygnału powiedz "Call" i nazwisko osoby zapisanej w kontaktach.

3. Jeśli w pamięci urządzenia zapisano kilka podobnych nazwisk, urządzenie wyświetli 3 najbardziej zbliżone wyniki, a następnie odtworzy nazwę i numer najbardziej odpowiadające poleceniu.

4. Jeśli nazwisko lub numer nie są prawidłowe, powiedz "No" i powtarzaj procedurę do momentu usłyszenia odpowiedniego nazwiska.

5. Po usłyszeniu odpowiedniego nazwiska powiedz "Yes".

Znajdź kontakt

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Narzędzia** → **Voice Signal**.

   Usłyszysz tekst "Say a command".

2. Po usłyszeniu sygnału powiedz "Look up" i pełną nazwę zapisaną na karcie kontaktu (imię i nazwisko).

3. Jeśli w pamięci telefonu zapisano kilka podobnych nazwisk, telefon wyświetli 3 najbardziej zbliżone wyniki, a następnie odtworzy nazwę i numer najbardziej odpowiadające poleceniu.

4. Jeśli nazwisko lub typ nie są prawidłowe, powiedz "No" i powtarzaj procedurę do momentu usłyszenia odpowiedniego nazwiska.
5. Po usłyszeniu odpowiedniego nazwiska powiedz "Yes".

Otwieranie aplikacji za pomocą głosu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Narzędzia** → **Voice Signal**.

   Usłyszysz tekst "Say a command".
2. Powiedz "Open" i nazwę aplikacji.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Narzędzia** → **Voice Signal**.

   Usłyszysz tekst "Say a command".
2. Powiedz "Send SMS" i nazwę odbiorcy.

   Po otwarciu edytora z nazwiskiem odbiorcy wprowadź tekst wiadomości.

Dane GPS

Istnieje możliwość przeglądania danych GPS ułatwiających nawigację, sprawdzanie położenia i monitorowanie szczegółów podróży. Przed rozpoczęciem korzystania z danych GPS należy aktywować metodę pozycjonowania – przez wbudowany odbiornik GPS, odbiornik GPS podłączony przez Bluetooth lub sieć bezprzewodową.

Informacje na temat nawigacji mobilnej można znaleźć pod adresem http://samsung.navigon.com. Usługa może nie być dostępna w zależności od kraju i usługodawcy.

Aktywacja metody pozycjonowania

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Narzędzia** → **Dane GPS**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ust. pozycjonowania**.
3. Przejdź do odpowiedniej metody pozycjonowania (**Zintegrowany GPS**, **Bluetooth GPS,** lub **Bazująca na sieci**) i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Włącz**.

W przypadku wybrania opcji Bluetooth GPS konieczne jest powiązanie urządzenia z innym urządzeniem obsługującym interfejs Bluetooth (patrz "Wyszukiwanie i powiązanie z urządzeniem Bluetooth," ▶ 66). Po aktywowaniu metody pozycjonowania urządzenie będzie próbować nawiązać odpowiednie połączenie w przypadku uruchomienia danych GPS.

Nawigacja przy użyciu danych GPS

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Narzędzia** → **Dane GPS**.
2. Przejdź do opcji **Nawigacja** i naciśnij trackball.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustal pkt docelowy** → **Współrzędne**.
4. Wprowadź długość i szerokość geograficzną punktu docelowego, a następnie naciśnij trackball.

   Zostanie wyświetlony kierunek do punktu docelowego, bieżąca szybkość i czas trwania podróży.
5. Aby wyłączyć nawigację GPS, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zakończ nawigację**.

Wyświetlenie bieżącego położenia

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Narzędzia** → **Dane GPS**.
2. Przejdź do opcji **Pozycja** i naciśnij trackball.

Monitorowanie szczegółów podróży

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Narzędzia** → **Dane GPS**.
2. Przejdź do opcji **Długość trasy** i naciśnij trackball.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Start**.

   Urządzenie będzie śledzić szczegóły podróży, w tym odległość, czas i prędkość.
4. Aby zatrzymać monitorowanie szczegółów podróży, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Stop**.

Punkty orientacyjne

Punkty orientacyjne umożliwiają zapisanie bieżącego położenia oraz ręczne wprowadzanie innych lokalizacji.

Aby dodać punkt orientacyjny:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Narzędzia** → **Pkty orient.**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowy punkt orient.** → **Aktualna pozycja** lub **Wprowadź ręcznie**.

   Aby automatycznie dodać bieżącą lokalizację, urządzenie musi dysponować aktywnym połączeniem.
3. Jeśli to konieczne, wprowadź szczegóły punktu orientacyjnego.
4. Po zakończeniu wprowadzania informacji na temat punktu orientacyjnego naciśnij klawisz <**Gotowe**>.

rozdział 7

Zarządzanie

Informacje na temat zarządzania plikami, aplikacjami, konfiguracjami urządzenia, kluczami aktywacyjnymi i połączeniami.

Menedżer plików

Menedżer plików umożliwia wyszukiwanie i organizację plików i folderów.

Wyszukiwanie pliku lub folderu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Mndż. plik.**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Znajdź**.
3. Przejdź do odpowiedniego typu pamięci i naciśnij trackball.
4. Wprowadź tekst w polu wyszukiwania i naciśnij trackball.
5. Aby otworzyć plik lub folder z ekranu wyników wyszukiwania, przejdź do pliku lub folderu i naciśnij trackball.

Tworzenie nowego folderu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Mndż. plik.**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowy folder**.
3. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij trackball.

Przenoszenie pliku do folderu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Mndż. plik.**.
2. Przejdź do pliku lub folderu i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Przenieś do folderu**.

3. Przewiń do folderu, a następnie naciśnij trackball.
4. Jeśli to konieczne, przejdź do podfolderu i naciśnij trackball.
5. Naciśnij trackball.

Menedżer aplikacji

Urządzenie obsługuje aplikacje przeznaczone dla systemu Symbian OS i platformy Java Micro Edition (J2ME™). Urządzenie nie obsługuje aplikacji utworzonych dla innych systemów operacyjnych i platform Java (w tym PersonalJava™). Aby pobrać aplikacje na swoje urządzenie, patrz "Pobieranie plików z Internetu," ▶ 65.

Instalacja nowej aplikacji

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [] → **Instalacje** → **Mndż.apl.**.
2. Przejdź do aplikacji i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Instaluj**.
3. Postępuj zgodnie z komunikatami i instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Menedżer aplikacji próbuje automatycznie zweryfikować podczas instalacji podpisy cyfrowe i certyfikaty aplikacji i spowoduje wyświetlenie komunikatu, jeśli aplikacja nie spełnia standardowych wymagań związanych z bezpieczeństwem. Aby chronić urządzenie i dane, nie instaluj aplikacji nieposiadających poprawnych podpisów cyfrowych lub certyfikatów.

Zmiana opcji instalacji

W menu Menedżera aplikacji naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

- **Inst. oprogramowania**: dopuszczanie lub blokowanie instalacji
- **Spr. certyfik. online**: włączenie sprawdzania certyfikatów online w trakcie instalacji
- **Domyślny adr. intern.**: ustawienie domyślnego adresu internetowego umożliwiającego sprawdzanie certyfikatów online

Usuń aplikację

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Instalacje** → **Mndż. apl.**.
2. Przejdź do aplikacji i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Usuń**.
3. Aby potwierdzić, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Menedżer urządzeń

Funkcja ta jest zależna od sieci i może nie być dostępna u wszystkich dostawców usług. Jeśli jest dostępna, funkcja ta umożliwia uzyskanie pomocy dostawcy usług w związku z konfiguracją urządzenia. Przed rozpoczęciem sesji konfiguracji konieczne jest zdefiniowanie profilu serwera.

Definiowanie profilu serwera

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Narzędzia** → **Mndż. urz.**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nowy profil serwera**.
3. Określ poniższe opcje serwera zgodnie z instrukcjami od dostawcy usług.
   - **Nazwa serwera**: nadanie serwerowi nazwy
   - **ID serwera**: określenie identyfikatora serwera zdalnego

- **Hasło serwera**: ustawienie hasła wymaganego do zsynchronizowania urządzenia
- **Punkt dostępu**: ustawienie punktu dostępu
- **Adres hosta**: ustawienie adresu internetowego serwera hosta
- **Port**: określenie portu używanego przez menedżera urządzeń
- **Nazwa użytkownika**: określenie nazwy użytkownika profilu
- **Hasło**: określenie hasła użytkownika profilu
- **Zgoda na konfigur.**: określenie, czy serwer może konfigurować urządzenie
- **Autoakcept. wszyst.**: określenie, czy urządzenie powinno automatycznie przyjmować nowe żądania konfiguracji
- **Uwierzyteln. w sieci**: określenie, czy użytkownik powinien wymagać uwierzytelnienia sieci

4. Po zakończeniu ustawiania opcji naciśnij klawisz <**Wróć**>.

Rozpoczynanie sesji konfiguracji

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [🖨] → **Narzędzia** → **Mndż. urz.**.
2. Przejdź do profilu serwera i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zacznij konfigurow.**.
3. Aby potwierdzić, naciśnij klawisz <**Tak**>.
4. Jeśli to konieczne, przejdź do punktu dostępu i naciśnij trackball.

Menedżer kluczy aktywacji

W przypadku pobierania zawartości cyfrowej może pojawić się konieczność zakupu klucza aktywacji w witrynie udostępniającej plik.

Wyświetlenie kluczy aktywacji

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Narzędzia** → **Klucze akt.**.
2. Przewiń do folderu, a następnie naciśnij trackball.
   - **Ważne klucze**: wszystkie ważne klucze aktywacji
   - **Nieważ. klucze**: wygasłe klucze aktywacji
   - **Nie w użyciu**: klucze aktywacji plików multimedialnych, które nie są dłużej przechowywane w urządzeniu
3. Przejdź do klucza aktywacji i naciśnij trackball.

Przywracanie wygasłego klucza aktywacji

W przypadku wygaśnięcia klucza aktywacji dostęp do pliku wymaga zakupu dodatkowego klucza.

Aby przywrócić wygasły klucz aktywacji:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Narzędzia** → **Klucze akt.**.
2. Przejdź do opcji **Nieważ. klucze** i naciśnij trackball.
3. Przejdź do klucza aktywacji i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Pobierz nowy klucz**.
4. Aby potwierdzić, naciśnij klawisz <**Tak**>.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Menedżer kart pamięci

Menedżer kart pamięci umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych, chronienie karty hasłem i wyświetlanie szczegółów pamięci. Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy ją sformatować.

Formatowanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje systemy plików FAT16 i FAT32.

1. Włóż kartę pamięci (patrz w skróconej instrukcji).
2. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Pamięć**.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Format. kartę pam.**.
4. Aby potwierdzić, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Tworzenie kopii zapasowej danych na karcie pamięci

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Pamięć**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utw. kopię pam. tel.**.
3. Aby potwierdzić, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Przywracanie danych z karty pamięci

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Pamięć**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Przywróć z karty**.
3. Aby potwierdzić, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Ochrona karty pamięci hasłem

Gdy aktywna jest ochrona karty, karta pozostaje nieczytelna dla urządzeń nieobsługujących tej funkcji, takich jak komputery osobiste. W celu skorzystania z takich urządzeń należy odblokować kartę.

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Pamięć**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Przypisz hasło**.
3. Wprowadź i potwierdź hasło (maks. 8 znaków).
4. Aby usunąć hasło, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Usuń hasło**. Zostanie wyświetlony monit o ponowne wprowadzenie hasła.

Wyświetlanie danych pamięci

Aby wyświetlić ilość zajętej i wolnej pamięci na karcie:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Organizat.** → **Pamięć**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Przegląd pamięci**.

Menedżer połączeń

Menedżer połączeń umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji na temat połączeń oraz zamykanie otwartych portali.

Wyświetlanie szczegółów połączeń

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Łącza** → **Mndż. poł.**.
2. Przejdź do połączenia i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Szczegóły**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
   - **Nazwa**: bieżący punkt dostępu lub modem (w przypadku połączenia telefonicznego)
   - **Nośnik**: typ połączenia danych
   - **Status**: stan połączenia
   - **Suma**: łączna suma danych – odebranych i wysłanych
   - **Przyjęto**: ilość odebranych danych
   - **Wysłano**: ilość przesłanych danych
   - **Czas**: czas trwania połączenia
   - **Szybkość**: bieżące prędkości wysyłania i pobierania
   - **Pkt dost.**: nazwa używanego punktu dostępu
   - **Dzielone**: liczna aplikacji korzystających z jednego połączenia

Zamykanie aktywnego połączenia

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Łącza** → **Mndż. poł.**.
2. Przejdź do połączenia i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Rozłącz**.
3. Aby potwierdzić, naciśnij klawisz <**Tak**>.

rozdział 8

Ustawienia

Informacje na temat ustawień urządzenia. Aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia:

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [⊞] → **Ustawienia**.
2. Przejdź do odpowiedniej kategorii (**Ogólne**, **Telefon**, **Połączenie** lub **Aplikacje**) i naciśnij trackball.

Niektóre ustawienia są dostępne także z innych menu: naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia**.

Ustawienia ogólne

Personalizacja

Kontrola wyglądu i zachowania wyświetlacza, trybu gotowości, dźwięków i języka (informacje na temat opcji **Tematy** można znaleźć w skróconej instrukcji).

Wyświetlacz

- **Jasność** – ustawienie jasności wyświetlacza
- **Rozmiar** – ustawienie rozmiaru tekstu na wyświetlaczu
- **Powitanie lub logo** – ustawienie wiadomości tekstowej lub obrazu wyświetlanego po włączeniu urządzenia
- **Wyświetlacza** – ustawienie opóźnienia przyciemnienia podświetlenia wyświetlacza

- **Czas przyciemnienia** – ustawienie opóźnienia przed wyłączeniem przyciemnionego podświetlenia

Tryb gotowości

- **Aktywny tryb gotowości** – ustawienie wyświetlania skrótów do aplikacji i zdarzeń kalendarza w trybie gotowości
- **Kl. szybk. wyb.** – ustawienie skrótów przycisków programowych w trybie gotowości
- **Aplik. aktyw. trybu. got.** – ustawienie wyświetlania skrótów do aplikacji w trybie gotowości

Dźwięki

- **Dźwięk dzwonka** – ustawienie dzwonka przychodzących połączeń głosowych
- **Dźwięk poł. wideo** – ustawienie dzwonka przychodzących połączeń wideo
- **Rodzaj dzwonka** – ustawienie typu dzwonka
- **Głośność dzwonka** – ustawienie głośności dzwonków połączeń i wiadomości
- **Sygnał odbioru wiad.** – ustawienie dźwięku dla przychodzących wiadomości SMS i MMS
- **Alert e-mail** – ustawienie dźwięku dzwonka przychodzących wiadomości e-mail
- **Dźw. alarmu kalendarza** – ustawienie dźwięku zdarzeń kalendarza
- **Dźwięk alarmu zegara** – ustawienie dźwięku alarmu zegara
- **Sygnal. wibracjami** – ustawienie wibracji dla przychodzących połączeń głosowych i wiadomości tekstowych lub multimedialnych
- **Dźwięki klawiatury** – ustawienie głośności dźwięków przycisków
- **Dźwięki ostrzeżeń** – ustawienie dźwięków ostrzeżeń (np. przy niskim poziomie naładowania baterii)

Język

- **Język wyświetlacza** – ustawienie języka wyświetlacza (wszystkich menu i aplikacji)
- **Język tekstów** – ustawienie języka wiadomości (wszystkich edytorów tekstu i słowników)
- **Przewidywanie tekstu** – włączenie/wyłączenie funkcji tekstu przewidywanego dla wszystkich edytorów

Czułość trackballa

Ustaw poziomu czułości trackballa w celu lepszego reagowania telefonu na jej naciśnięcie.

Data i godzina

Kontrola nad wyglądem i zachowaniem daty, godziny i alarmów.

- **Godzina** – ustawienie bieżącego czasu (klawisz [**C**] umożliwia przełączanie się między przed- i popołudniem)
- **Strefa czasowa** – ustawienie strefy czasowej
- **Data** – ustawienie bieżącej daty
- **Format daty** – ustawienie wyświetlanego formatu daty
- **Separator daty** – ustawienie separatora daty
- **Format zegara** – ustawienie formatu zegara
- **Separator godziny** – ustawienie separatora godziny
- **Typ zegara** – ustawienie typu wyświetlanego zegara
- **Melodia alar. zegara** – ustawienie dźwięku alarmu zegara
- **Czas drzemki alarmu** – ustawienie opóźnienia powtarzanego alarmu

- **Dni robocze** – ustawienie dni tygodnia z aktywnymi alarmami
- **Czas operatora sieci** – ustawienie automatycznej aktualizacji daty i godziny przez sieć

Akcesoria

Określenie, czy domyślnie urządzenie powinno korzystać z zestawu słuchawkowego, czy też bezprzewodowego zestawu samochodowego: naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustaw jako domyślne**. Dla poszczególnych akcesoriów można zmienić następujące ustawienia:

- **Profil domyślny** – ustawienie domyślnego profilu akcesoriów
- **Odbiór samoczynny** – ustawienie automatycznego odbioru połączeń przychodzących (w przypadku podłączenia do urządzenia)

Zabezpieczen.

Ustawienie kodów bezpieczeństwa i zarządzanie certyfikatami i modułami zabezpieczeń.

Telefon i karta SIM

- **Żądanie kodu PIN** – ustawienie żądania kodu PIN przy każdym włączeniu urządzenia
- **Kod PIN** – ustawienie kodu PIN urządzenia
- **Kod PIN2** – ustawienie kodu PIN2 (dostarczanego z niektórymi kartami SIM)
- **Czas do autoblok. telef.** – ustawienie opóźnienia przed automatycznym zablokowaniem telefonu
- **Kod blokady** – ustawienie kodu blokady urządzenia
- **A. bl. kl** – ustawienie automatycznej blokady klawiatury po wyłączeniu wyświetlacza

- **Zablokuj po zm. karty SIM** – ustawienie automatycznej blokady urządzenia po zmianie karty SIM
- **Zamkn. grupa użytk.** – ustawienie urządzenia do ograniczania rozmów do wybranej grupy użytkowników
- **Potwierdź usługi SIM** – ustawienie wyświetlania komunikatu z potwierdzeniem w przypadku korzystania z usług SIM

Zarządz. certyfikatami

Urządzenie wykorzystuje certyfikaty cyfrowe do weryfikacji tożsamości i autentyczności różnych usług online i oprogramowania. Certyfikaty te pomagają w zabezpieczeniu osobistych danych użytkownika oraz unikaniu wirusów i innego niebezpiecznego oprogramowania. Opcja Zarządzanie certyfikatami umożliwia wyświetlanie szczegółów certyfikatów, usuwanie certyfikatów i zmianę następujących ustawień zaufania:

- **Internet** – ustawienie weryfikacji serwerów internetowych korzystających z tego certyfikatu
- **Spr. certyfik. online** – ustawienie sprawdzania certyfikatów z listą cofniętych certyfikatów
- **VPN** – ustawienie weryfikacji połączeń VPN korzystających z tego certyfikatu

Moduł zabezpieczeń

Zarządzanie modułami zabezpieczeń urządzenia.

Pozycjonowan.

Kontrolowanie metod pozycjonowania i serwerów wykorzystywanych przez urządzenie w celu pobierania danych globalnego pozycjonowania.

Metody pozycjonow.

- **Zintegrowany GPS** – urządzenie korzysta z wewnętrznego systemu GPS w celu pobierania danych globalnego pozycjonowania
- **Bluetooth GPS** – urządzenie korzysta z funkcji Bluetooth w celu pobierania danych globalnego pozycjonowania
- **Bazująca na sieci** – urządzenie korzysta z sieci telefonii komórkowej w celu pobierania danych globalnego pozycjonowania

Serwery pozycjonowania

- **Punkt dostępu** – ustawienie punktu dostępu do serwera globalnego pozycjonowania
- **Adres serwera** – ustawienie adresu sieciowego dla serwera globalnego pozycjonowania

Ust. fabryczne

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych. Wyzerowanie urządzenia wymaga wprowadzenia kodu blokady. Po wprowadzeniu kodu urządzenie zostanie uruchomione ponownie.

Ustawienia telefonu

Połączenie

Kontrola obsługiwania przez urządzenie połączeń z identyfikatorem rozmówcy, połączeń oczekujących, prostego wybierania i innych ustawień połączeń.

- **Wysył. własnego ID** – ustawienie wysyłania własnego identyfikatora rozmówcy w zależności od preferencji i ustawień sieci

- **Połącz. oczekujące** – Ustawienie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów
- **Odrzuć i wyślij SMS** – ustawienie wysyłania wiadomości tekstowej do odrzuconych rozmówców
- **Tekst wiadomości** – określenie wiadomości wysyłanej do odrzucanych rozmówców
- **Zdjęcie w poł. wideo** – określenie zdjęcia używanego podczas rozmów wideo
- **Autom. ponown. wyb.** – ustawienie automatycznego ponownego wybierania numeru w przypadku nieudanego połączenia
- **Pokaż czas połączenia** – ustawienie wyświetlania czasu połączenia
- **Podsum. połączenia** – ustawienie wyświetlania podsumowania po zakończeniu połączenia
- **Proste wybieranie** – włączenie prostego wybierania
- **Odb. dow. klawiszem** – ustawienie odbioru połączenia dowolnym przyciskiem (za wyjątkiem przycisków [Głośność], [ⓘ] i [☎]).
- **Alarm podczas połączenia** – ustawienie dźwięku emitowanego w przypadku odebrania wiadomości podczas rozmowy
- **Boczny klawisz głośności** – ustawienie wyciszania dzwonka lub odrzucania połączeń przez naciśnięcie przycisku [Głośność]
- **Linia w użyciu** – jeśli karta SIM obsługuje dwie linie, ustaw jedną z nich jako domyślną dla połączeń wychodzących i wiadomości tekstowych.

Przek. połączeń

Przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer. W przypadku przekazywania połączenia konieczne jest określenie numeru, na który przekazywane jest połączenie oraz opóźnienia przekazywania.

Połączenia głosowe

- **Wszystkie połączenia głosowe** – przekazywanie wszystkich połączeń głosowych
- **Gdy zajęty** – przekazywanie połączeń, gdy użytkownik prowadzi rozmowę
- **Gdy nie odbieram** – przekazywanie nieodebranych połączeń
- **Gdy nieosiągalny** – przekazywanie połączeń w przypadku braku zasięgu
- **Gdy niedostępny** – przekazywanie połączeń w przypadku wyłączenia urządzenia

Połączenia danych i wideo

- **Wszystkie połączenia danych i wideo** – przekazywanie wszystkich połączeń danych i wideo
- **Gdy zajęty** – przekazywanie połączeń, gdy użytkownik prowadzi rozmowę
- **Gdy nie odbieram** – przekazywanie nieodebranych połączeń
- **Gdy nieosiągalny** – przekazywanie połączeń w przypadku braku zasięgu
- **Gdy niedostępny** – przekazywanie połączeń w przypadku wyłączenia urządzenia

Zakaz połączeń

- **Połączenia wychodzące** – zakaz wszelkich połączeń wychodzących
- **Połączenia międzynarodowe** – zakaz połączeń międzynarodowych

- **Poł. międzynarod., oprócz poł. z własnym krajem** – zakaz połączeń międzynarodowych do krajów innych, niż macierzysty
- **Połączenia przychodzące** – zakaz wszelkich połączeń przychodzących
- **Połączenia przychodzące w czasie roamingu** – zapobieganie połączeniom przychodzącym w przypadku przebywania poza zasięgiem sieci macierzystej

Sieć

Kontrola nad trybami sieci i metodami wyboru.

- **Tryb sieci** – ustawienie pracy w sieci UMTS lub GSM, lub też w obu jednocześnie (tryb podwójny)
- **Wybór operatora** – ustawienie automatycznego lub ręcznego wyboru listy sieci komórkowych

> Aby uzyskać zasięg w innej sieci, koniecznie jest wybranie sieci z umową o roamingu zawartą z macierzystą siecią użytkownika.

- **Informacje o sieci** – ustawienie wskazania korzystania z mikrosieci
- **Ustawienia operatora** – sprawdzenie usługodawcy zgodnie z używaną kartą SIM

Ustawienia połączeń

Bluetooth

Kontrola bezprzewodowej łączności Bluetooth:

- **Bluetooth** – włączenie/wyłączenie funkcji Bluetooth
- **Dostępność mego tel.** – udostępnienie lub ukrycie urządzenia przed innymi urządzeniami obsługującymi interfejs Bluetooth oraz określenie czasu dostępności

- **Nazwa telefonu** – określenie nazwy urządzenia
- **Zdalny tryb SIM** – aktywacja zdalnego trybu SIM, który umożliwia nawiązywanie połączeń za pomocą samochodowego zestawu głośnomówiącego Bluetooth lub zestawu słuchawkowego podłączonego do urządzenia

USB

Kontrola zachowania urządzenia przy podłączeniu do komputera.

- **Tryb USB** – dostępne ustawienia **Odtw. multimedialny** (synchronizacja z programem Windows Media Player w celu skopiowania plików multimedialnych), **PC Studio** (synchronizacja plików za pomocą programu PC Studio) lub **Transfer danych** (w przypadku transmisji plików przy użyciu karty pamięci)
- **Pytaj przy połączeniu** – ustawienie monitu o wybór trybu w momencie podłączenia do komputera

Punkty dostępu

Kontrola połączeń, haseł i stron głównych punktów dostępu.

- **Nazwa połączenia** – określenie nazwy połączenia z punktem dostępu
- **Nośnik danych** – ustawienie typu transmisji danych
- **Nazwa p-tu dostępu** – ustawienie adresu internetowego punktu dostępu
- **Nazwa użytkownika** – określenie nazwy użytkownika
- **Żądanie hasła** – ustawienie pytania o hasło w momencie podłączenia do punktu dostępu
- **Hasło** – określenie hasła punktu dostępu
- **Uwierzytelnianie** – określenie trybu uwierzytelniania

- **Strona główna** – ustawienie strony domowej punktów dostępu łączących się z usługami internetowymi

Dla punktów dostępu można także wybrać ustawienia zaawansowane: naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ust. zaawansowane**.

- **Typ sieci** – ustawienie typu sieci (IPv6 lub IPv4)
- **Adres IP telefonu** (tylko IPv4) – ustawienie adresu IP urządzenia
- **Adres DNS** (IPv4) – ustawienie adresów preferowanego i alternatywnego serwera nazw domen (DNS). Ustawienie 0.0.0.0 oznacza automatyczne wykrywanie serwera
- **Adres DNS** (IPv6) – ustawienie adresów preferowanego i alternatywnego serwera nazw domen (DNS). Dostępne także ustawienia **Automatycznie** (automatyczne wykrywanie serwera) i **Znane** (korzystanie ze znanych adresów IPv6)
- **Adres serwera proxy** – ustawienie adresu IP serwera proxy
- **Numer portu proxy** – ustawienie numeru portu serwera proxy

Dane pakietowe

Kontrola połączeń danych pakietowych w sieci GPRS.

- **Połącz. pakietowe** – ustawienie otwierające połączenie danych pakietowych, **Kiedy potrzeba** (jeśli aplikacja musi przesłać dane pakietowe) lub **Kiedy dostępne** (zawsze, gdy dostępne jest połączenie danych pakietowych w sieci GPRS)
- **Punkt dostępu** – ustawienie nazwy punktu dostępu przesyłające dane pakietowe do komputera (patrz pomoc programu PC Studio)
- **Szybki dostęp do pakietu** – urządzenie korzysta z połączenia zapewniającego szybki dostęp do pakietu

Konfiguracje

Wyświetlenie konfiguracji sieci otrzymanych od usługodawcy. Aby zastosować konfiguracje, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

Ustawienia aplikacji

RealPlayer

Kontrola zachowania programu RealPlayer przy odtwarzaniu filmów lub zawartości strumieniowej.

Wideo

- **Kontrast** – ustawienie kontrastu odtwarzanych filmów
- **Pętla** – zapętlenie odtwarzanych filmów

Strumieniow. (Proxy)

- **Użyj proxy** – włącz, aby używać serwera proxy
- **Adres serwera proxy** – ustawienie adresu serwera proxy
- **Numer portu proxy** – ustawienie numeru portu serwera proxy

Strumieniow. (Sieć)

- **Domyślny punkt dost.** – określenie domyślnego punktu dostępu
- **Czas połącz. online** – określenie czasu pozostania w trybie online przy nieaktywnym programie RealPlayer
- **Najniższy port UDP** – określenie dolnej granicy zakresu portów serwera
- **Najwyższy port UDP** – określenie górnej granicy zakresu portów serwera

Dyktafon

Kontrola jakości i lokalizacji w pamięci plików głosowych.

- **Jakość nagrywania** – dostępne opcje jakości: Wysoka i MMS
- **Pamięć w użyciu** – określenie lokalizacji w pamięci dla nowych plików głosowych

Kamera

Kontrola zachowania aparatu przy wykonywaniu zdjęć i filmów:

Zdjęcie

- **Jakość zdjęcia** – dostępne jakości: Wysoka, Normalna i Podstawowa
- **Pokaż to zdjęcie** – ustawienie wyświetlania wykonanego zdjęcia przed powrotem do trybu aparatu
- **Rozdzielcz. zdjęcia** – określenie rozdzielczości nowych zdjęć
- **Nazwa domyślna** – określenie domyślnej etykiety nowych obrazów
- **Pamięć w użyciu** – określenie lokalizacji w pamięci dla nowych zdjęć
- **Pomiar oświetlenia** – dostępne opcje miernika oświetlenia: Matrycowy lub Punktowy
- **Tryb Auto Focus** – ustawienie trybu Auto Focus

Wideo

- **Długość** – określenie dostępnej długości filmów
- **Rozdzielczość wideo** - określenie rozdzielczości nowych filmów
- **Domyśl. nazwa wideo** – określenie domyślnej etykiety nowych filmów
- **Pamięć w użyciu** – określenie lokalizacji w pamięci dla nowych filmów

Menedżer aplik.

Kontrola zachowania urządzenia przy instalacji nowych aplikacji.

- **Inst. oprogramowania** – ustawienie instalacji jedynie programów posiadających ważne certyfikaty zabezpieczeń (Tylko podpisane) lub wszystkich programów
- **Spr. certyfik. online** – ustawienie konieczności sprawdzania certyfikatów zabezpieczeń aplikacji
- **Domyślny adr. intern.** – określenie domyślnego adresu internetowego używanego podczas sprawdzania certyfikatów bezpieczeństwa

Rejestr

Określenie czasu przechowywania danych połączeń i danych pakietowych w rejestrze.

rozdział 9

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem przed skontaktowaniem się z serwisem należy wypróbować następujące procedury.

Kontakt z centrum serwisowym

W przypadku podjęcia bezskutecznej próby rozwiązania problemów z urządzeniem należy zapisać poniższe informacje i skontaktować się z lokalnym dealerem lub serwisem firmy Samsung:

- Numer modelu urządzenia
- Numer seryjny urządzenia
- Dokładny opis problemu

Przy kontaktowaniu się z firmą Samsung należy skorzystać z kontaktowych numerów telefonów oraz adresów internetowych i pocztowych dla danego kraju.

Po włączeniu urządzenia mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Włóż kartę SIM	Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.
Blokada	Włączona funkcja autoblokady. Aby korzystać z urządzenia, należy nacisnąć klawisz <**Odblokuj**> i wprowadzić kod. Aby wyłączyć funkcję autoblokady: 1. Naciśnij klawisz [⊞] → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Zabezpieczen.** → **Telefon i karta SIM**. 2. Ustaw okres autoblokady telefonu na **Brak**.

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Kod PIN	Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć funkcję sprawdzania kodu PIN: 1. Naciśnij klawisz [⊞] → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Zabezpieczen.** → **Telefon i karta SIM**. 2. Wybierz ustawienie **Wyłączone**.

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Kod PIN zablokowany. Wprowadź kod PUK	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.

Urządzenie nie wykrywa sygnału sieci (brak słupków obok ikony sieci)

- Jeśli urządzenie zostało właśnie włączone, poczekaj około dwóch minut na odszukanie sieci i odebranie sygnału.
- Sygnał może nie być dostępny w tunelach i windach. Przejdź na otwarty teren.
- Możesz znajdować się pomiędzy dwoma obszarami usług. Sygnał powinien pojawić się po wejściu w obszar usług.

Zapomniałeś kodu zabezpieczającego, PIN lub PUK

Domyślny kod blokady to **00000000**. Jeśli zapomnisz lub zgubisz ten lub inny kod, skontaktuj się ze sprzedawcą lub usługodawcą.

Na wyświetlaczu widać białe linie

Wyświetlacz może zawierać białe linie, jeśli włączyłeś urządzenie po raz pierwszy od długiego czasu lub wyjąłeś baterię bez uprzedniego wyłączenia urządzenia. Wyświetlacz powinien wrócić do stanu normalnego po kilku minutach.

Wprowadzony numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że naciśnięto klawisz [ ].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zablokowany.
- Przysuń wbudowany mikrofon do ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Upewnij się, że nie blokujesz wewnętrznej anteny, znajdującej się w górnej części urządzenia.

- W obszarach o słabym sygnale możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie czasem wyłącza się pod ładowania

- Odłącz urządzenie od ładowarki, wyjmij i zainstaluj ponownie baterię, a następnie ponów próbę ładowania.
- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Wyświetlono monit o usunięcie części danych

Niewielka ilość dostępnej pamięci. Przenieś dane na kartę pamięci lub usuń stare elementy aplikacji.

Aplikacja zawiesiła się (nie odpowiada)

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⌂], aby wyświetlić listę aplikacji.
2. Przejdź do zawieszonej aplikacji i naciśnij klawisz [**C**], a następnie <**Tak**>.
3. Ponownie uruchom aplikację.

Nie można odnaleźć urządzenia zgodnego z interfejsem Bluetooth

- Upewnij się, że w obu urządzeniach włączono funkcję Bluetooth.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza 10 metrów i nie rozdziela ich ściana lub inne przeszkody.
- Upewnij się, że w obu urządzeniach wybrano opcję dostępności inną niż **Ukryty**.
- Upewnij się, że oba urządzenia są zgodne z interfejsem Bluetooth.

Indeks

Adobe Reader, 59

akcesoria, 92

aplikacje
- instalowanie, 82
- obsługiwane, 82
- weryfikacja certyfikatów, 82
- zmiana opcji, 83

Bluetooth
- odbieranie danych, 68
- połączenie z innymi urządzeniami, 66
- przesyłanie danych, 68
- włączanie, 66
- zmiana opcji, 68

certyfikaty, 93

dane pakietowe, 32, 99

data i godzina, 91

dyktafon *patrz multimedia*

dźwięki, 90

Edytor filmów, 45

Galeria *patrz multimedia*

GPS
- aktywacja metod pozycjonowania, 79
- monitorowanie szczegółów podróży, 80
- nawigacja, 79

język, 91

Kalendarz
- tworzenie zdarzeń, 56
- wyłączanie alarmów zdarzeń, 57

zmiana opcji, 57
zmiana widoków, 57

karty pamięci
formatowanie, 86
ochrona, 87
przywracanie danych, 86
tworzenie kopii zapasowej danych, 86

klawisze aktywacji, 85

kontakty
przypisywanie domyślnych numerów lub adresów, 54
przypisywanie dzwonków, 55
przypisywanie numerów szybkiego wybierania, 54
synchronizacja, 56
tworzenie grup kontaktów, 55
tworzenie kart kontaktów, 52
wyszukiwanie kart kontaktów, 53

konwerter
dodawanie walut, 75
konwersja jednostek miary, 76
konwersja walut, 76
ustawianie kursów wymiany, 75

menedżer urządzeń
definiowanie profili serwerów, 83
rozpoczynanie konfigurowania, 84

multimedia
dostęp do zawartości strumieniowej, 45, 49
nagrywanie plików głosowych, 50
odtwarzanie plików Flash, 48
odtwarzanie plików głosowych, 50
odtwarzanie plików multimedialnych, 44, 49
otwieranie plików w galerii, 44

notatki
synchronizacja, 60
tworzenie notatek, 60

Odtwarzacz Flash *patrz multimedia*

odtwarzacz muzyki
dodawanie plików do biblioteki muzycznej, 39
dodawanie plików do urządzenia, 39
tworzenie list odtwarzania, 41

PC Studio
instalowanie, 51
korzystanie, 70
ustawianie trybu USB, 69

PDF *patrz Adobe Reader*

pliki i foldery
menedżer plików, 81
przenoszenie, 81
tworzenie nowych folderów, 81
wyszukiwanie, 81

połączenia
nawiązywanie, 13
przekazywanie, 15, 96
wstawianie pauzy, 14
wyświetlanie nieodebranych, 14
wyświetlanie ostatnio wykonywanych, 14
zakaz (blokowanie), 15, 96

punkty dostępu, 98

punkty orientacyjne, 80

RealPlayer *patrz multimedia*

Sterowanie głosem, 77

tryb gotowości, 90

wyświetlacz, 89

zabezpieczenia, 92

zegar
- tworzenie zegara czasu na świecie, 74
- ustawianie alarmów, 74
- wyłączanie alarmów, 74
- zmiana ustawień, 74

Quickoffice
- aktualizacja programu quickoffice, 59
- otwieranie dokumentów, 58
- wyszukiwanie dokumentów, 58

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : SGH-i550

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK *
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.02
(miejsce i data wystawienia)

Yong-Sang Park / S. Manager
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

*** Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.**

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Polish. 11/2009. Rev. 1.0